

## «Растущий» самокат Дэми

1. Руль имеет 2 положения. Ручками вниз подходит для самых маленьких. Ручками вверх — для детей постарше. Чтобы изменить положение руля, необходимо выкрутить один болт, на котором он держится. Поставить его в нужную позицию и снова закрепить тем же болтом.



2. Поднимите или опустите стойку передней лыжи. Нижнее положение подойдёт для маленьких детей. Максимально раздвиньте стержни, и самокат поднимется на несколько сантиметров.



3. В сиденье есть 4 ряда отверстий, с помощью которых оно крепится на раме. Закрепите его на первые ряды, тогда сиденье будет ближе к рулю. Такое положение подойдёт для малышей. Закрепите сиденье на дальние ряды для детей постарше.



# Растущий снежокат

