

Рекомендации к оптоволокну ночника «Веер»

Ночник «Веер» хранится на складе в защитной плёнке (пакете) с другими такими же ночниками. Поэтому есть вероятность, что после распаковки вы обнаружите оптоволокно в изменённой форме.

Как решить проблему

1. Освободите ночник из упаковки: основание отдельно, прозрачное оптоволокно отдельно.
2. Если оптоволокно выгнуто и расправляется не так, как на фотографии, подготовьте марлю или материал для глажки деликатных тканей (бумага или другой материал тоже подходит).
3. Выберите ровную прямую поверхность, оберните оптоволокно тканью (бумагой) и прогладьте нагретым утюгом (можно выбрать любой режим).
4. Оптоволокно выпрямится, но будет нагретым. Теперь его необходимо остудить. Для этого подвесьте его сверху вниз, дайте остыть и распрямиться.
5. Теперь можно размещать оптоволокно в подставке-основании, и оно будет похоже на фонтан, как на фотографиях на сайте.