

Рекомендации по использованию часов в фоторамке

1. **Тип батарейки:** Часы работают от одной батарейки типа АА (пальчиковая).
2. **Установка:** Откройте отсек на задней панели часов и вставьте батарейку, соблюдая полярность («+» и «-»).
3. **Важно:** Рекомендуется использовать качественные щелочные батарейки. Не смешивайте старые и новые батарейки.
4. Найдите регулировочное колесико на задней стороне механизма.
5. Вращайте колесико, пока стрелки не покажут нужное время.
6. Этот способ является самым безопасным и не повреждает механизм.
7. **Бесшумность:** Секундная стрелка движется плавно, без характерного тиканья. Если появился шум, проверьте батарейку — возможно, она разряжена.
8. **Замена батарейки:** Меняйте батарейку примерно раз в год, чтобы избежать протечек электролита.
9. **Условия эксплуатации:** Не вешайте часы там, где высокая влажность, температура или прямые солнечные лучи.