

Руководство по эксплуатации Bluetooth-колонки SK1006

Alfa беспроводная Bluetooth-колонка

Блютуз: 5.0

Расстояние: до 10 м

FM-радио: 87,5 - 108 МГц

Мощность системы: 5 Вт x 1

Частотный диапазон: 40 Гц – 20 кГц

Отношение сигнал/шум: 80 дБ

Время работы: до 3 ч

Емкость аккумулятора: 1200 мА*ч

Напряжение: 5 В

Размеры: 240*125*155 мм



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Bluetooth-колонка – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

USB-кабель для зарядного устройства – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Устройство является компактной беспроводной колонкой, которую можно подключить по протоколу связи Bluetooth к таким устройствам как смартфоны, планшеты и компьютеры для воспроизведения вашей музыкальной коллекции, хранящейся на них. Bluetooth-колонка станет прекрасным компаньоном для прогулок по парку, отдыха на природе или на пляже. Вы получите удовольствие от музыки высокого качества без необходимости подключения кабелем, пуганицы с проводами и ограничения по их длине.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА

- Кнопка включения. Нажмите и удерживайте кнопку включения на устройстве, пока индикатор не загорится зеленым цветом, что показывает включение колонки.
- Кнопки регулировки громкости. Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-» для увеличения или уменьшения громкости звука.
- Кнопка Проигрывание / Пауза. Используйте данную кнопку начала или остановки воспроизведения.
- Кнопка Ответ на вызов / Окончание разговора. Используйте данную кнопку для ответа на звонок либо его завершения. Нажмите и удерживайте кнопку для того, чтобы набрать последний звонивший номер.
- Кнопка включения FM-радио **M**

ОБЗОР ПРОДУКТА

Благодарим Вас за приобретение Bluetooth-колонки. Данное устройство позволяет прослушивать музыку непосредственно с Вашего смартфона или планшета.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для получения лучших результатов полностью зарядите аккумулятор перед началом использования.

1. Подключите устройство к сети или подсоедините к компьютеру при помощи microUSB кабеля для начала подзарядки.
2. При низком уровне заряда батареи, индикатор будет мигать.
3. Во время подзарядки индикатор непрерывно светится.
4. Когда батарея полностью зарядится, индикатор погаснет.

Примечание: Полная зарядка батареи может занять до 4 часов.

УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Особенности подключения

- Соединение со смартфоном или другим устройством возможно, как по беспроводному протоколу Bluetooth, так и при помощи аудиокабеля через стерео вход 3,5 мм.
- Использование колонки в качестве гарнитуры для приема/совершения звонков возможно только при подключении через Bluetooth.

Беспроводное соединение

- Колонка может принимать аудиотрансляцию через Bluetooth на расстоянии до 10 метров от основного устройства.

Подготовка колонки к подключению

- Переведите переключатель питания в положение ВКЛ. (ON).
- Подождите, пока индикатор начнет мигать. Вы услышите короткий сигнал, после чего устройство будет готово к подключению. Подготовьте Ваш телефон или устройство.
- Включите Bluetooth в настройках телефона или планшета.

Установите соединение

- Перейдите в настройки Bluetooth вашего устройства.
- Добавьте, найдите или просканируйте новые устройства Bluetooth.
- Когда появится устройство, выберите его.
- Когда соединение пройдет успешно, Вы услышите сигнал.
- Данные действия выполняются один раз при первом подключении к телефону/планшету. Для того, чтобы подключить колонку к другому устройству, повторите предыдущие шаги.

Подключение при помощи аудиокабеля 3,5 мм

Колонка может также подключаться к источнику звука при помощи аудиокабеля через стереовход 3,5 мм.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Как получить качественный звук

- Для того, чтобы получить наилучшее качество звука, убедитесь, что колонка расположена на своем основании, а динамик направлен в вашу сторону.
- При беспроводном подключении через Bluetooth рекомендуется установить максимальную громкость на телефоне/устройстве, а дальнейшую регулировку осуществлять кнопками на колонке.
- При проводном подключении через стереовход 3,5 мм и установке максимального уровня громкости на телефоне/устройстве возможны искажения звука.

Очередность подключения

Входящие и исходящие звонки всегда имеют приоритет перед проигрыванием музыки. Проводное подключение через вход 3,5 мм будет приоритетным перед беспроводным подключением через Bluetooth.

Режим разговора (в том случае если имеется микрофон).

Колонка может быть использована в качестве беспроводной гарнитуры телефона. Просто говорите в направлении передней панели колонки. Работа в качестве гарнитуры возможна только при подключении через Bluetooth.

Принятие / Завершение звонка

Нажмите кнопку Вызова на панели управления колонки для того, чтобы принять звонок и завершить его.

Отклонение входящего звонка

Нажмите и удерживайте кнопку Вызова в течение 2 секунд.

Совершение звонка

Используйте телефон для набора номера, как обычно. Слушайте и говорите через динамик и микрофон колонки.

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Искажение звука

- Уменьшите уровень громкости на колонке и/или телефоне. (См. раздел «Как получить качественный звук»).
- Убедитесь, что аккумулятор колонки заряжен. При необходимости подзарядите аккумулятор.

Низкий уровень громкости?

- Увеличьте громкость на колонке и/или телефоне.
- Убедитесь, что аккумулятор колонки заряжен.

Невозможно подключиться к устройству по протоколу Bluetooth?

- Убедитесь, что Ваш телефон / другое устройство поддерживает протокол Bluetooth.
- Следуйте инструкциям раздела «Установление соединения».

Пропадает сигнал или прерывается беспроводное соединение?

- Приблизите колонку к Вашему телефону / другому устройству.
- Убедитесь, что аккумулятор колонки заряжен.
- Выключите колонку и телефон / другое устройство, затем снова включите и установите соединение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики указаны на упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, для того чтобы обеспечить Вашу безопасность и предотвратить нанесение ущерба Вашей собственности.

Опасность возникновения пожара и поражения электрическим током

- Не подвергайте аудиоустройство воздействию жидкостей, влаги, сырости или дождя. Не пользуйтесь устройством возле ванны, раковины, сауны, бассейна или парилки. Воздействие на устройство влаги может привести к поражению электрическим током.
- Не бросайте, не разбирайте, не открывайте, не разбивайте, не сгибайте, не деформируйте, не прокалывайте, не режьте, не подвергайте микроволновому излучению, не поджигайте, не наносите краску и не вставляйте инородные объекты в аудиоустройство. Подобные действия могут привести к поражению электрическим током.
- Протирайте аудиоустройство исключительно мягкой сухой тканью.
- Не подвергайте аудиоустройство воздействию слишком высоких или низких температур.
- Не оставляйте аудиоустройство под прямыми солнечными лучами на продолжительное время.
- Не оставляйте аудиоустройство возле источников открытого огня, таких как конфорки газовых плит, свечи или камни.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.

Опасности при использовании батареи / зарядного устройства

- Не подвергайте аудиоустройство воздействию огня. Батарея может взорваться и привести к увечьям либо смерти.
- Заряжайте батарею исключительно в соответствии с «Руководством пользователя», прилагаемого к настоящему аудиоустройству.
- Не пытайтесь разобрать зарядное устройство настоящего аудиоустройства или принудительно открыть встроенную батарею. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не заряжайте аудиоустройство во влажном месте или при очень высоких или очень низких температурах. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не чистите аудиоустройство во время подзарядки. Всегда извлекайте зарядное устройство от сети перед чисткой аудиоустройства. Опасность при автомобильной аварии. Не оставляйте и не храните аудиоустройство, либо любые из его комплектующих возле или над подушкой безопасности, так как есть риск увечья при раскрытии подушки безопасности.

Опасность падения

Не размещайте аудиоустройство на высоких поверхностях, таких как полки. Во время проигрывания аудиоустройство может выбирать двигаться, что может привести к его падению.

Внимание!

- Не используйте абразивные вещества для чистки Вашего аудиоустройства. Это может привести к царапинам и повреждениям.
- Не прикасайтесь к аудиоустройству острыми предметами. Это может привести к царапинам и повреждениям.
- Не вставляйте посторонние объекты в аудиоустройство, если это не оговорено в «Руководстве пользователя». Это может повредить внутренние компоненты.
- Не пытайтесь починить, модифицировать или разобрать аудиоустройство самостоятельно, оно не подлежит ремонту в домашних условиях.
- Не пытайтесь заменить батарею аудиоустройства, она встроена в устройство и ее невозможно поменять.
- Обращайте внимание на все знаки, требующие отключения электрических или радио устройств в определенных местах (самолет, больница и т.д.).
- Выключайте аудиоустройство перед посадкой на борт самолета. Не пользуйтесь аудиоустройством на борту самолета, кроме случаев, когда это разрешается авиакомпанией.
- Аудиоустройство и его батарея должны быть утилизированы в соответствии с нормами местного законодательства. Запрещено выбрасывать батарею с домашним мусором.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия без предварительного уведомления.

При неисправности обращаться в сервисный центр.

Гарантийный срок при правильном использовании: 1 год.

Дата изготовления: декабрь 2019 г.