



Укажите больше
на maclay.club

Изготовитель: Иу Йонда Импорт Энд Экспорт Ко., Лтд.
Адрес изготовителя: Экономик Девелопмент Зон, Чоу Жинанг Стр.,
Иу Сити, Чжэцзян Провинц, Китай, e-mail: 2355776150@qq.com;
Импортер: ООО «Маклей», Россия, 620010,
г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 86, офис 27, эл.почта: oleg15555@gmail.ru



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ руководство по эксплуатации

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

1. Извлеките горелку из упаковки.
2. Перед началом работы проведите наружный осмотр горелки и газового баллона. При осмотре горелки убедитесь в отсутствии механических повреждений. При осмотре газового баллона убедитесь в отсутствии повреждений или ржавчины.
- ! Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей / механических повреждений.**
- ! При подключении или замене газового баллона рядом не должно быть других людей.**
3. Поверните вентиль регулировки газовой смеси по часовой стрелке в положение «OFF» (-).
4. Совместите выступ горелки с пазом на баллоне. Держа баллон вертикально, слегка надавите на горелку и проверните ее на 35° по часовой стрелке.
5. Убедитесь в отсутствии утечки газа. Если присутствует шипящий звук, необходимо немедленно перенести устройство в хорошо проветриваемое место без источников огня поблизости, в котором можно будет определить и устранить причину утечки. Проверку устройства на утечку следует производить вне закрытого помещения и при помощи мыльного раствора, не используя огонь и пьезоподжиг.
- ! Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ.**

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Перекройте подачу газа, повернув вентиль по часовой стрелке в положение «OFF» (-).
 2. После окончания работы отсоедините газовый баллон от горелки, повернув ее на 35° против часовой стрелки.
- ! Сопло и другие металлические части горелки в процессе работы нагреваются до высоких температур. При снятии горелки необходимо осторожно держать ее за основание, чтобы избежать ожогов.**

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

1. После отсоединения от газового баллона горелке необходимо дать остыть.
2. Убедитесь, что на горелке нет пыли или влаги. При необходимости протрите изделие сухой или слегка влажной (смоченной в воде и тщательно отжатой) тряпкой.

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие безопасно при использовании по назначению.
- Данное изделие предназначено для эксплуатации в помещениях. Запрещается использовать изделие в доме, автомобиле или палатке, так как при этом может возникнуть риск отравления угарным газом.
- Даже при использовании вне помещения (особенно в условиях ограниченного пространства) необходимо следить за поступлением достаточного количества свежего воздуха.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостаточным опытом или знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.
- Храните горелку в недоступном для детей месте.
- Неправильная эксплуатация может стать причиной получения травм.
- Показатели расхода газа и количества выделяемого тепла получены в результате расчетов и измерений, выполненных в соответствии с методикой проведения испытаний в условиях закрытых помещений.
- Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ, была повреждена или имеет другие неисправности.
- Запрещается использовать горелку не по ее прямому назначению.
- Перед началом работы необходимо очистить горелку от следов грязи, пыли и налипших инородных частиц, так как они могут привести к засорению сопла. Необходимо постоянно держать в чистоте вентиль регулировки газовой смеси. Недостаток подачи газа, возникающий в результате налипания пыли или других инородных частиц, может вызвать неисправности в работе устройства или стать причиной получения травм.

ЗАЖИГНИЕ

1. Включите подачу газа, медленно повернув вентиль против часовой стрелки в положение «ON» (+).
2. Если у горелки есть пьезоподжиг, нужно нажать на курок, чтобы автоматически зажечь газ. Если пьезоподжиг не предусмотрен, следует использовать спички или зажигалку для воспламенения.
3. Если огонь не зажегся, повторите процедуру еще раз.

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

- При необходимости отрегулируйте размер пламени с помощью вентиля, выбрав нужное положение между (-) и (+).
- Необходимо учитывать, что в первые 90 секунд, пока устройство разогревается, пламя может быть неравным и отклонение горелки с баллоном от вертикального положения не должно превышать 15°. Через 90 секунд работы устройство прогревается и угол его наклона перестает влиять на появление неравного горения пламени.
- ! Минимальное расстояние между соплом и поверхностью обжига составляет 15 см.**
- ! Запрещено использование горелки баллоном вверх, так как данное положение может привести к повреждению изделия.**

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -10 до +35°C и уровне влажности до 70%.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства государства.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

ВНИМАНИЕ! Руководство по эксплуатации следует хранить в течение всего срока использования изделия.

- Оберегайте изделие от пыли и влаги.
- Ни в коем случае не зажигайте горелку, если чувствуете запах газа.
- Не рекомендуется непрерывное использование горелки более 30 минут.
- Запрещается оставлять включенную горелку без присмотра.
- Запрещается эксплуатация горелки вблизи горячих предметов и материалов, в закрытом помещении, вблизи горюче-смазочных материалов.
- Запрещается хранить газовые баллоны в местах, где температура может подниматься выше 40°C (рядом с кухонной плитой, мангалом, фритюрницей или под прямыми солнечными лучами).
- Всегда имейте под рукой противопожарные средства.
- Всегда имейте под рукой пустой баллон в мусорный бак.
- Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать или изменять конструкцию данного изделия самостоятельно, так как это может привести не только к ухудшению эксплуатационных характеристик изделия, но и к утечке топлива.
- Ремонт изделия должны выполнять квалифицированные специалисты.
- Всегда имейте под рукой противопожарные средства.
- Во время эксплуатации и сразу после окончания работ не дотрагивайтесь до сопла и других металлических частей, чтобы избежать ожогов.
- Всегда отсоединяйте горелку от газового баллона после окончания работ. Обратите внимание, что даже после отключения газа пламя может погаснуть не сразу.