

Руководство по эксплуатации Мегафон ручной Rad-01

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная мощность: 15 Вт.
- Дальность действия: 200 м.
- Время записи: 10 сек.
- Встроенный звуковой сигнал - «сирена».
- Материал корпуса: пластик.
- Работает от батареек 4xD (не в комплекте).
- Напряжение: 6 В.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Громкоговоритель.
- Инструкция по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка вкл/выкл громкоговорителя +
2. Кнопка вкл/выкл режима «сирена»
3. Кнопка вкл/выкл режима записи
4. Кнопка воспроизведения записи
5. Регулятор уровня громкости
6. Отсек для элементов питания тип 4xD
7. Кнопка открытия отсека для элементов питания
8. Складная ручка
9. Лента для переноски

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка элементов питания

Откройте отсек для батареек на обратной стороне громкоговорителя с помощью кнопки №7 на схеме и вставьте элементы питания тип 4xD. Обратите внимание на правильное положение элементов питания, соблюдайте полярность. Если громкоговоритель не использовался долгое время, то лучше заменить элементы питания на новые. Разряженные или высохшие элементы питания повлияют на качество звука, поэтому регулярно и своевременно заменяйте их для получения оптимального звука.

Основные операции

1. Для того, чтобы включить громкоговоритель, нажмите на кнопку №1. На задней панели с кнопками загорится красный индикатор - это значит, что громкоговоритель включен.
2. Для того, чтобы выключить громкоговоритель повторно нажмите на кнопку №1. Для управления уровнем громкости используйте регулятор №5 (влево для уменьшения, вправо для увеличения).
3. Для того, чтобы начать запись, нажмите кнопку №3.
4. Для воспроизведения записи нажмите кнопку №4. При выключении громкоговорителя запись остается в памяти устройства, но при повторной записи предыдущая удаляется.
5. Для того, чтобы включить / выключить сигнал сирены, нажмите кнопку №2.

Внимание! Подносите губы как можно ближе к микрофону громкоговорителя для достижения наилучшего звука.

