

Лого «ТУНДРА»
Артикул 10738782

Ножницы аккумуляторные
TNDR-461

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к сети питания	Батарейки типа «АА», 1.5 В
---------------------------	----------------------------

Комплектация:
Ножницы аккумуляторные
Сменные лезвия
Инструкция
Гарантийный талон



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение аккумуляторных ножницы ТМ «ТУНДРА». Инструмент изготовлен с соблюдением требований российских стандартов. Внимательно прочтите данное руководство перед вводом в эксплуатацию инструмента.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1.1. Аккумуляторные ножницы «ТУНДРА» предназначены для разрезания бумаги, тонкой ткани и подобных предметов.
- 1.2. Данный инструмент является технически сложным товаром и относится к электроинструментам, предназначенным для использования исключительно в быту. Бытовое назначение подразумевает работу в течение 15-20 минут, затем отключение на 5 минут.
- 1.3. Инструмент работает от батареек типа «АА».

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед тем, как преступить к работе с инструментом, ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать инструментом в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в любых иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности.

ВНИМАНИЕ! В процессе работы не допускайте нахождения в рабочей зоне детей и посторонних лиц.

- 2.1. Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.
- 2.2. Запрещается работы инструментом в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, а также в условиях чрезмерной запыленности воздуха.
- 2.3. Запрещается работа инструментом на открытых площадках в условиях неблагоприятного воздействия окружающей среды (к примеру, во время снегопада или дождя).
- 2.4. Не подвергайте инструмент воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях инструмента.
- 2.5. Во избежание получения травмы при работе с инструментом не надевайте излишне свободную одежду, галстуки, украшения. Они могут попасть в подвижные части инструмента.
- 2.6. При работе всегда используйте средства индивидуальной защиты: защитные очки, наушники для уменьшения воздействия шума и специальные перчатки.
- 2.7. Крепко удерживайте инструмент в руках.
- 2.8. Перед включением инструмента обращайте внимание на правильность и надежность установки оснастки.
- 2.9. Используйте инструмент только по назначению. Не допускается любое вмешательство в конструкцию инструмента.
- 2.10. Не держитесь руками за движущиеся элементы во время работы.
- 2.11. Перед работой включите инструмент и дайте ему поработать на холостом ходу. В случае обнаружения шумов или сильной вибрации, не характерных для нормальной работы инструмента, выключите и не включайте его до выявления и устранения причин неисправности.

ВНИМАНИЕ! Запрещено работать неисправным инструментом.

- 2.12. Не допускайте падения инструмента. Не работайте инструментом с поврежденным корпусом.
- 2.13. По окончании работ не выпускайте инструмент из рук до его полной остановки.
- 2.14. Содержите инструмент в чистом и исправном состоянии.

3. УСТРОЙСТВО ИНСТРУМЕНТА

1. Корпус.
2. Режущие сменные кромки.
3. Выключатель.
4. Крышка отсека батареек.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 4.1. Перед включением инструмента всегда проверяйте корректность работы всех переключателей и выключателя.
- 4.2. Установите режущие кромки (при необходимости).

Внимание! Приобретенный Вами инструмент может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

5. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийному обслуживанию подлежат неисправности, появившиеся в результате неправильной сборки инструмента на заводе изготовителя. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности. Такая проверка должна проводиться строго в Вашем присутствии. Проверьте, чтобы в наличии были инструкция по эксплуатации на русском языке и правильно заполненный гарантийный талон. В гарантийном талоне обязательно должны стоять: дата продажи, печать торговой организации, подпись продавца. Также не забывайте ставить свою подпись в гарантийном талоне. При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона сервисный центр может отказать Вам в претензии к качеству приобретенного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с инструментом **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство, в частности, Закон РФ «О защите прав потребителей» (со всеми изменениями).

Срок службы изделия составляет 5 лет с момента его приобретения. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, равного 12 месяцам с момента приобретения, и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, допущенными по вине изготовителя. Гарантийные обязательства немедленно прерываются в случае несанкционированного изменения конструкции изделия.

Внимание! Гарантийные обязательства не распространяются на:

- неисправность изделия, возникшую в результате несоблюдения потребителем предписаний инструкции по эксплуатации;
- механические повреждения, вызванные внешними или любыми иными воздействиями;
- использование изделия не по назначению;
- стихийные бедствия, неблагоприятные атмосферные и иные внешние воздействия на изделие (такие, как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды);
- несоответствие параметров электропитания требованиям инструкции по эксплуатации;

- использование аксессуаров, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных изготовителем;
- попадание внутрь изделия или засорение вентиляционных отверстий большим количеством пыли, опилок, стружки и т.п., отходов или посторонних предметов. Также гарантийному обслуживанию не подвержены изделия, подвергшиеся вскрытию или ремонту неуполномоченными лицами;
- принадлежности и запасные части, вышедшие из строя вследствие естественного износа (например, аккумуляторные и обычные батарейки, насадки, ремни, шестерни, полировальные чехлы и другие расходные материалы);
- неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия (ржавчина, окисление, сколы, царапины, сильные потертости корпуса);
- неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, что привело к выходу из строя деталей.

Использование устройства вопреки данным условиям является нарушением правил эксплуатации. Срок службы устройства при соблюдении вышеуказанного условия – 5 лет.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством страны.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на устройство.

По вопросам претензий просьба обращаться в сервисный центр по адресу:
ООО «Сима-ленд», Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/8.
Тел.: 8-800-234-1000

Гарантийный талон
НА РЕМОНТ ТЕХНИКИ «ТУНДРА»
*действителен при заполнении

Наименование, модель	
Серийный номер	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке устройства претензий не имею.	
Подпись покупателя	

КОРЕШОК ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ТЕХНИКИ ТМ «ТУНДРА»

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Принят	« ____ » _____ 20__ г.
Исполнитель	

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Наименование и адрес предприятия

Исполнитель _____ (_____)
(Подпись владельца) (Ф.И.О.)

Владелец _____ (_____)
(Подпись владельца) (Ф.И.О.)

Дата ремонта _____ М.П.

Утверждаю _____
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя предприятия)
