



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ КВИЛЛИНГА НА БАТАРЕЙКАХ

Общие сведения

Данный инструмент представляет собой устройство для быстрого скручивания полосок бумаги, которые используются в квиллинге.

Подготовка к работе

Перед использованием необходимо вставить в прибор 2 батарейки типа ААА (в комплект не входят) и приготовить полоски для квиллинга.

Применение

1. Возьмите бумажную полоску для квиллинга и краешек вставьте в кончик с расщелиной (причём сделайте это так, чтобы краешек бумаги выступал примерно на 0,5 см).
2. Немного придержите выступающий кончик бумаги и нажмите на кнопку — полоска скрутится.
3. После этого снимите её с кончика, а затем используйте дальше для создания композиций.