



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Часы проекционные, календарь/температура/будильник/дата (2*AA) голубые

Функции:

- Календарь.
- Отображение текущего времени, даты и температуры.
- Проекция времени и температуры.
- Выбор температуры нужного формата (°C/°F: по Цельсию или по Фаренгейту)
- Синяя светодиодная подсветка.
- Функция повтора сигнала будильника.
- 9 мелодий звонка будильника.
- Таймер (до 23ч 59 мин)
- Регулируемая настройка четкости проекции.
- Напоминание о дне рождения.
- Работает от 2 батареек AA (в комплект не входят)

Инструкция

Откройте крышку батарейного отсека и установите в него 2 батареи типа AA.

Общая информация

В обычном режиме нажмите на кнопку MODE (Режим), чтобы установить нужные настройки: выбор 12/24-часового формата времени, будильника, настройки напоминания о дне рождения, таймера.

Кнопками UP (Вверх) и DOWN (Вниз) установите нужные значения, удерживайте кнопку, чтобы увеличить скорость настройки.

Не нажимая ни на какие кнопки в течение 1 минуты, Вы вернётесь в обычный режим.

Чтобы включить или выключить музыку, нажмите кнопку DOWN в обычном режиме. На экране появится музыкальный значок (ноты) и по порядку проигрываются установленные по умолчанию мелодии.

Настройки

Установка времени.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

В режиме отображения времени нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы выбрать формат отображения: 12-ти часовой или 24-х часовой.

Оставаясь в данном режиме, нажмите кнопку SET (Настройка), и с помощью кнопок UP/DOWN установите нужное время и дату.

Установка будильника.

В режиме будильника (на дисплее отобразится «ALARM») нажмите кнопку SET. Используя кнопки UP/DOWN, установите время звонка будильника и выберите одну из нескольких мелодий (7 известных мировых мелодий и 2 разных гудка).

Нажатие на кнопку SET один раз установит выбранные значения и активирует будильник.

Двойное нажатие на кнопку SET сбросит настройки будильника, на экране отобразится «-:-».

Если будильник установлен, на дисплее в обычном режиме будет отображаться «ALARM».

В назначенное время сигнал будильника прозвенит, и будет звенеть в течение 1 минуты. Нажмите на любую кнопку, чтобы будильник перестал звонить. Если не изменять настройки будильника, то он снова работает через 24 часа.

Функция повтора сигнала будильника.

Вы можете настроить эту функцию, нажав на кнопку SNZ в обычном режиме (функция повтора сигнала будильника возможна, если активирован будильник)

Установив эту функцию, на экране отобразится SNZ.

В назначенное время сигнал будильника будет звенеть в течение 1 минуты.

Дважды нажмите кнопку SNZ, чтобы выключить будильник. Нажмите на любую другую клавишу, чтобы повторить сигнал будильника. На экране замигает SNZ и звонок снова прозвенит через 3 минуты. Повторять сигнал звонка можно 4 раза.

Напоминание о дне рождения.

В режиме напоминания о дне рождения (birthday) нажмите кнопку SET. Используя кнопки UP/DOWN, установите время напоминания, год и дату.

Нажатие на кнопку SET один раз установит выбранные значения и активирует будильник.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

Двойное нажатие на кнопку SET сбросит настройки будильника, на экране отобразится «-:-».

В установленный день и время заиграет праздничная мелодия, которая будет длиться 5 минут. Нажмите на любую кнопку, чтобы остановить мелодию.

Таймер.

В режиме будильника (на дисплее отобразится «TIMER») нажмите кнопку SET. Используя кнопки UP/DOWN, установите время таймера (00.00 – 23.59). Когда установленное на таймере время подойдет (достигнет значения «0»), зазвучит сигнал будильника, который будет длиться 1 минуту. Чтобы прервать сигнал звонка нажмите на любую кнопку.

Температура.

В режиме температуры нажмите на кнопку SET, чтобы выбрать нужный формат отображения температуры: в градусах по шкале Цельсия (°C) или по шкале Фаренгейта (°F).

Подсветка и отображение проекции.

При нажатии на кнопку PROJECTION (Проекция) на 3 секунды активируется подсветка дисплея, проекция времени и значение температуры. Вы можете навести резкость проекции, повернув колёсико FOCUS (Регулировка).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не помещайте устройство в воду, не используйте чистящие средства. При необходимости протирайте сухой тканью.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей в течение долгого времени, а также не подвергайте его воздействию высокой температуры и влажности.
- Устанавливайте батарейки с учётом указанной полярности, иначе это может нанести вред прибору.
- Меняйте батарейки одновременно, не ставьте в прибор вместе старые и новые батарейки.