



Часы-будильник Пирамида (антистресс).

Арт.667977

Инструкция

Часы имеют светодиодную подсветку и поочередно изменяют цвет, что способствует поднятию настроения и уменьшению нервного напряжения. Прибор может также стать приятным и оригинальным подарком.

Характеристики:

- Назначение: электронные цифровые настольные часы-будильник
- Отображение даты (с 2000 до 2099г.г.), времени, недели
- 12/24х-часовой форматы
- Функция будильника
- 8 сигналов будильника
- Выбор температуры нужного формата (°C/°F)
- Подсветка: 7 поочередно сменяющихся цветов
- Питание: 3 батарейки AAA

Обычный режим времени.

При включении прибора на экране автоматически выставляется время 12:00.

Нажмите кнопку SET (Настройка), чтобы установить время и дату. Кнопками UP (Вверх) и DOWN (Вниз) установите нужные значения.

Последовательность установки: час – минуты – год – месяц – день – неделя – выход.

Диапазон установки: 1-12 или 0-23 для часов, 0-59 для минут, 2000-2099 для лет, 1-31 для дней, недели сменяются автоматически в зависимости от даты.

Выход из любого режима в обычный с отображением времени осуществляется нажатием кнопки MODE (Режим), или если Вы не будете нажимать ни на какие кнопки в течение 1 минуты.

Установка будильника.

В обычном режиме нажмите на кнопку MODE (Режим), чтобы войти в режим будильника (ALARM). Нажмите кнопку SET (Настройка), и с помощью кнопок UP/DOWN установите нужные настройки будильника: время, мелодию и т.д.

Выход из режима осуществляется нажатием кнопки MODE (Режим), или если Вы не будете нажимать ни на какие кнопки в течение 1 минуты.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

В назначенное время сигнал будильника прозвенит. Нажмите на SET или на любую кнопку, чтобы будильник перестал звенеть.

Температура.

В обычном режиме нажмите на кнопку DOWN, чтобы выбрать формат отображения температуры: в градусах по шкале Цельсия (°C) или по шкале Фаренгейта (°F).

Подсветка.

Нажмите на кнопку TAP, чтобы включить подсветку. Через некоторое время подсветка отключается автоматически.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не помещайте устройство в воду, не используйте чистящие средства. При необходимости протирайте мягкой сухой тканью.
- Не подвергайте прибор ударам, не роняйте.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей в течение долгого времени, а также не подвергайте его воздействию высокой температуры и влажности.
- Устанавливайте батарейки с учетом указанной полярности, иначе это может нанести вред прибору.
- Меняйте батарейки одновременно, не ставьте в прибор вместе севшие и новые батарейки.