



Руководство по эксплуатации плойки

Перед применением плойки подготовьте волосы - нанесите на чистые, почти сухие волосы укладочные средства или защитный спрей.

1. Подключите прибор к сети. Если на корпусе прибора имеется переключатель «Старт/Стоп», переместите его в активное положение.

При наличии терморегулятора на плойке выставьте необходимую вам температуру. Если пользуетесь щипцами впервые – поставьте терморегулятор на минимальную температуру. Повышая этот показатель, найдите для себя идеальную температуру.

2. Отделите прядь волос и зафиксируйте ее конец на плойке при помощи зажима.

3. Накрутите прядь на нагреваемую поверхность плойки, избегая нахлестов. Подержите прядь в таком положении около 5 секунд.

4. Раскрутите прядь, освободите ее от зажима на плойке.

После окончания использования плойки при наличии переключателя «Старт/Стоп» переведите ее в неактивное положение, далее отключите прибор от сети.

Прическу можно зафиксировать с помощью укладочных средств.

Меры предосторожности:

- При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору и сетевому шнуру мокрыми руками.
- Предохраняйте прибор от воздействия тепла, солнечного света, падения.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра, во время работы располагайте его на подставке и на поверхностях, не пожароопасных. Храните прибор в недоступном для детей месте.