



Инструкция по применению

Настройка времени

1. Нажмите кнопку **START**, дата и время начнут мигать. Нажимайте кнопки **UP/DOWN** для выбора текущего года и месяца.
2. После настройки даты нажмите кнопку **MOVE** для перехода в режим настройки времени. Нажимайте кнопки **UP/DOWN** для настройки времени.
3. После настройки всех параметров нажмите **EXIT** для выхода из режима настроек.

Настройка будильника

Нажмите кнопку **DOWN** — активируется режим настройки будильника.

Нажатием кнопки **UP** выбирается время сигнала.

Для выхода из режима настройки нажмите кнопку **EXIT**.

- A — START/MOVE**
- B — UP/12-24**
- C — DOWN/ ALARM**
- D — EXIT**