

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Режим отсчета таймера

Для перевода секундомера в режим отсчета таймера нажмите один раз на кнопку MODE (режим). Если на индикаторе отображен не «0», то для остановки отсчета времени нажмите кнопку START (пуск), для сброса показаний в «0» нажмите кнопку RESET (установка). Затем для запуска отсчета таймера секундомера нажмите кнопку START, для остановки снова нажмите кнопку START (действует как пуск — остановка). Для сброса показаний нажмите кнопку RESET.

2. Установка времени звукового сигнала

В режиме текущего времени два раза нажмите кнопку MODE, что приведет к миганию времени и дня недели, то есть часы находятся в режиме установки времени звукового сигнала. Для установки времени, минут нажимайте кнопку SET, а затем для настройки нажимайте кнопку START. Для возврата в режим текущего времени нажмите кнопку MODE.

3. Установка времени и дня

В режиме текущего времени три раза нажмите кнопку MODE, что приведет к миганию секунд и дня недели, то есть часы находятся в режиме установки. Для установки секунд, минут, часов, дня недели и числа месяца несколько раз нажмите кнопку RESET (A/P означает 12-часовой режим, при этом А означает AM (до полудня), а Р означает PM (после полудня), Н означает 24-часовой режим). После окончания установки для возврата в режим текущего времени нажмите кнопку MODE.

4. Установка звукового сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку RESET и нажмите кнопку START.

Внимание!

- В секундомере используется элемент питания 1xAG13.
- В случае, когда на дисплее нет изображения или изображение не четкое и звучит сигнал, необходимо заменить элемент питания.
- Избегайте сырости.
- Не оставляйте секундомер длительное время на прямом солнечном свете.