

**Будь  
в моменте!**



**Часы с термометром  
KT-3301**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство часов с термометром .....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание .....	10
Уход и хранение .....	10
Устранение неполадок .....	11
Технические характеристики .....	12
Меры предосторожности.....	13



## Общие сведения

Часы с термометром КТ-3301 выполняют сразу несколько функций: показывают время, дату и температуру в помещении, могут служить будильником и таймером. Сигнал будильника можно отложить на 4 минуты. Вы можете выбрать одну из 9 мелодий в качестве сигнала будильника. Также на часах с термометром есть возможность настроить напоминание о дне рождения — в установленные день и время прозвучит известная мелодия. При установке таймера вы можете отслеживать оставшееся время с точностью до секунд. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну настольные часы легко впишутся в ваш интерьер.

Часы работают от 1 батарейки типа CR2025. Благодаря питанию от батарейки у часов с термометром отсутствуют провода, поэтому их можно установить в любое удобное место.

## Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батарейки — 1 шт.
2. Батарейка CR2025 — 1 шт.\*
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*\*

\*установлена в отсек для батарейки

\*\*опционально

Часы с термометром  
КТ-3301

Устройство часов с термометром





Часы с термометром оснащены 4 небольшими дисплеями. На левом верхнем дисплее отображается время. Вы можете настроить 12-часовой или 24-часовой формат времени. В 12-часовом формате времени предусмотрены значки «AM» для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) и «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). На левом нижнем дисплее показана дата в формате ММ/ДД, где ММ — месяц, ДД — день. День недели отображается на английском языке в верхнем правом углу. Соответствие краткого английского обозначения и дня недели на русском языке приведено в таблице ниже. На правом нижнем дисплее показывается температура. Вы можете настроить отображение температуры в °C или °F.

Английское обозначение	День недели на русском языке
MON	Понедельник
TUE	Вторник
WED	Среда
THU	Четверг
FRI	Пятница
SAT	Суббота
SUN	Воскресенье

**Кнопка «Режим»** циклически переключает отображаемую на дисплеях информацию в следующем порядке:

- 1 — текущие время, дата, день недели и температура (по умолчанию отображаются после включения часов);
- 2 — переключение 12-часового и 24-часового форматов времени (после первого нажатия на кнопку «Режим»);
- 3 — будильник;
- 4 — напоминание о дне рождения;
- 5 — таймер.

**Кнопка «Настройки»** переключает различные настройки в соответствии с отображаемой на дисплее информацией. Настраиваемый параметр мигает. Для установки нужного значения при настройках служат кнопки **«Больше»** и **«Меньше»**. Также кнопкой **«Больше»** можно включить функцию отложенного сигнала будильника. Кнопка **«Меньше»** включает воспроизведение мелодии (первое нажатие включает воспроизведение мелодии, повторное нажатие отключает, а последующее — включает другую, следующую мелодию или звуковой сигнал).

Для быстрого переключения настроек нажмите и удерживайте кнопку **«Больше»** или **«Меньше»**.

Если на дисплее отображается формат времени, будильник, напоминание о дне рождения или таймер, через минуту после отсутствия нажатия на какую-либо кнопку, на часах с термометром будут отображаться время, дата, день недели и температура.

**Кнопка «Будильник»** включает отображение времени будильника.

Громкость звукового сигнала изменить невозможно. Однако, если вы хотите сделать сигнал тише, вы можете заклеить динамик небольшим куском скотча.

## **Подготовка к работе и использование**

### **Подготовка к работе**

Достаньте часы из коробки и удалите все упаковочные материалы. Обратите внимание, что в отсеке для батареек установлена батарейка и защитная вставка, чтобы предотвратить разряд батареек во время транспортировки и хранения. Не забудьте вытащить защитную вставку перед первым использованием. Для этого необходимо просто потянуть за часть защитной вставки, выступающую из отсека для батареек.



### Использование

1. После удаления защитной вставки, часы с термометром включатся, на дисплее будет отображаться время в 12-часовом формате — 12:00 и значок AM (что означает до полудня и соответствует времени 0:00 в 24-часовом формате времени), дата 01.01 и день недели ТНУ (четверг), температура в помещении.
2. Чтобы настроить 12-часовой или 24-часовой формат времени, нажмите на кнопку «Режим», затем кнопками «Больше» или «Меньше» выберите нужное значение. Для переключения на отображение текущих времени, даты, дня недели и температуры нажмите на кнопку «Режим» еще 4 раза или подождите примерно 1 минуту.
3. Чтобы установить текущие время и дату, нажмите на кнопку «Режим» так, чтобы на дисплее отображался формат времени. Затем нажмите на кнопку «Настройки». Кнопками «Больше» и «Меньше» установите текущее время в часах. Нажмите на кнопку «Настройки» и установите время в минутах. Нажмите на кнопку «Настройки» еще раз для настройки года, затем — месяца, а после — числа. Для завершения настроек подождите примерно 1 минуту. Вы также можете нажать на кнопку «Настройки» еще раз, тогда на дисплее будет мигать формат времени. Для переключения на отображение текущих времени, даты, дня недели и температуры нажмите на кнопку «Режим» еще 4 раза или подождите примерно 1 минуту.
4. Чтобы установить будильник, нажмите на кнопку «Будильник», затем на кнопку «Настройки». Кнопками «Больше» и «Меньше» установите сначала время сигнала будильника в часах, затем — в минутах, после этого выберите один из 9 возможных сигналов будильника. Для перехода к настройке каждого последующего параметра нажимайте на кнопку «Настройки». Чтобы завершить настройку будильника нажмите на кнопку «Настройки» еще раз. Для включения отображения времени, даты, дня недели и температуры нажмите на кнопку «Режим» 3 раза.
5. Когда будильник установлен, при отображении времени, даты,



дня недели и температуры на верхнем левом дисплее появится надпись «ALARM». Когда будильник работает, нажмите на любую кнопку, чтобы отключить его.

**Примечание.** После отключения сигнала будильника на дисплее будет отображаться надпись «ALARM». Это означает, что сигнал будильника сработает в установленное время на следующий день. Чтобы совсем отключить сигнал будильника, нажмите на кнопку «Будильник», затем нажмите на кнопку «Настройки» 5 раз. На верхнем левом дисплее будет отображаться «:-:-». Это означает, что будильник отключен.

6. Для включения функции отложенного сигнала будильника необходимо, чтобы был установлен будильник. Чтобы включить функцию отложенного сигнала будильника, нажмите на кнопку «Больше», на верхнем левом дисплее появится надпись «SNOOZE». Когда будильник сработает, нажмите на любую кнопку, чтобы отложить сигнал будильника на 4 минуты. В это время надпись «SNOOZE» будет мигать. Чтобы отключить функцию отложенного сигнала будильника, нажмите на кнопку «Больше» еще раз.

**Примечание.** Вы можете отложить сигнал будильника не более 3 раз подряд. Затем кнопками «Больше» или «Меньше» вы отключите сигнал будильника.

7. Чтобы установить напоминание о дне рождения нажмите на кнопку «Режим» 3 раза, затем нажмите на кнопку «Настройки». Установите сначала время в часах, затем в минутах, после год, месяц и день кнопками «Больше» и «Меньше». Для перехода к настройке каждого последующего параметра нажимайте на кнопку «Настройки». Чтобы завершить настройки напоминания о дне рождения, нажмите на кнопку «Настройки» еще раз или подождите примерно 1 минуту. Чтобы отключить сигнал напоминания о дне рождения, нажмите на любую кнопку. Чтобы отключить напоминание, нажмите сначала на кнопку «Режим» 3 раза, затем на кнопку «Настройки» 7 раз.



8. Чтобы установить таймер на часах с термометром, нажмите на кнопку «Режим» 4 раза. На верхнем левом дисплее будет отображаться «-:--». Нажмите на кнопку «Настройки» и установите время таймера в часах кнопками «Больше» и «Меньше». Нажмите на кнопку «Настройки» еще раз и установите время таймера в минутах. Максимально возможное время таймера составляет 23 часа 59 минут. Для завершения нажмите на кнопку «Настройки» еще раз или подождите примерно 1 минуту. При отображении времени, даты, дня недели и температуры на верхнем правом дисплее будет мигать надпись «TIMER». Чтобы посмотреть оставшееся время до сигнала таймера, нажмите на кнопку «Режим» 4 раза. На нижнем правом дисплее будет отображаться оставшееся время в секундах, а на верхнем левом — оставшееся время в формате ЧЧ:ММ, где ЧЧ — часы, а ММ — минуты. Для отключения сигнала таймера нажмите на любую кнопку. Чтобы отключить таймер, нажмите сначала на кнопку «Режим» 4 раза, затем на кнопку «Настройки» 4 раза.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батарейки и на кнопки.

## Уход и хранение

Очистьте часы и вытащите батарейку перед тем, как убрать на хранение. Уберите часы в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните часы с термометром в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Не установлена батарейка CR2025	Установите батарейку CR2025 в отсек для батарейки
Вы не вытащили защитную вставку перед первым использованием	Защитная вставка предохраняет батарейку от разряда во время транспортировки и хранения часов с термометром. Вытащите защитную вставку из отсека для батарейки, потянув за выступающую часть
Батарейка CR2025 села	Откройте отсек для батарейки, сдвинув крышку, и замените батарейку на новую

### Дисплей и звуковые сигналы не четкие

Возможная причина	Решение
Батарейка CR2025 села	Замените батарейку

### Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
Когда сработал будильник, вы нажали одну из кнопок, чтобы отключить сигнал будильника	Вы не отключили будильник совсем, а отключили сигнал будильника на текущий день. Сигнал будильника срабатывает каждый день. Чтобы отключить сигнал будильника совсем, нажмите на кнопку «Будильник», затем — на кнопку «Настройки» 5 раз

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес



info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

## Технические характеристики

1. Питание:  $\sim 3$  В (1 элемент CR2025  $\times$  3 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Размер устройства: 80  $\times$  14  $\times$  80 мм
4. Размер упаковки: 90  $\times$  30  $\times$  122 мм
5. Вес нетто: 0,05 кг
6. Вес брутто: 0,11 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Ютайм Электроник Ко., Лтд. 2/3 Флор, №3 Билдинг, №97, Тайной Роуд, Цзяньсинь Таун, Цаншань Риджин, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

## **Часы с термометром** КТ-3301

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход часов с термометром из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на кнопки или в отсек для батарейки не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте часы с термометром только по назначению и в со-



ответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед установкой батарейки в устройство убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания. Используйте батарейку типа CR2025.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части часов с термометром повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Вытащите батарейку, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Устанавливайте часы с термометром только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

## **Часы с термометром**

КТ-3301

11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область органов управления или отсек для батарейки.
15. Держите часы с термометром вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

IM-1



Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87