

ТРИММЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Работает от батарейки (не в комплекте).
- Подходит для удаления волос в носу и в ушах.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 1.5 В (— — —).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Триммер.
- Щеточка для чистки.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10°C до +45°C.

Относительная влажность: 10 – 80 %.

Температура хранения: от +5°C до +70°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.

Хранение

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

• Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.

• В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.

• Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.

• Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При его открытии возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

• Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.

• Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.

• Перед очисткой выключите устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.

• Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.

• Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.

• Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомились с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.

• Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и эксплуатация

Триммер предназначен для удаления волос в носу и в ушах.

1. Вставьте батарейку в батарейный отсек, соблюдая полярность.

2. Снимите колпачок.

3. Включите триммер, установив переключатель в положение «ON».

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС В НОСУ

1. Убедитесь, что носовая полость чистая.

2. Осторожно вставьте насадку в ноздрю не глубже 0,5 см.

3. Совершайте прибором круговые движения для удаления нежелательных волосков в ноздрях.

4. После использования выключите устройство, установив переключатель в положение «OFF». Наденьте защитный колпачок.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС В УШАХ

1. Убедитесь в том, что наружные ушные каналы чистые.

2. Осторожно вставьте насадку в наружный ушной канал. Чтобы не травмировать барабанную перепонку, не вставляйте насадку в ушной канал глубже 0,5 см.

3. Совершайте прибором круговые движения для удаления нежелательных волос в ушной раковине.

4. После использования выключите устройство, установив переключатель в положение «OFF». Наденьте защитный колпачок.