

Руководство по эксплуатации

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской бирке, соответствует напряжению местной электросети. Подключайте прибор только к заземленной розетке. Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор имеют видимые повреждения, а также если прибор роняли, или он протекает. Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур. В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра. Запрещается погружать утюг в воду. Храните прибор в недоступном для детей месте. Прикосновение к сильно нагретой подошве утюга может привести к ожогам. Сетевой шнур не должен касаться горячей подошвы. По окончании глажения, при очистке утюга, при наполнении резервуара или слива воды, а также в случае, если утюг даже на короткое время оставлен без присмотра: установите парорегулятор в положение 0, поставьте утюг вертикально и отключите его от электросети. Используйте утюг и подставку (при наличии) на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности. Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для глажения или другие химические средства. Прибор предназначен только для домашнего использования.

Перед первым использованием:

1 Удалите все наклейки, защитные пленки и пластиковую упаковку с подошвы утюга

Подготовка прибора к работе:

заполнение резервуара для воды:

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Установите парорегулятор в положение 0 (= глажение без пара)
3. Откройте крышку наливного отверстия.
4. Наклоните утюг назад и заполните резервуар водопроводной водой до максимального уровня с помощью емкости для воды.

Не заполняйте резервуар для воды выше отметки MAX.

5. Закройте крышку наливного отверстия (должен прозвучать щелчок).

установка температуры:

1. Поставьте утюг вертикально.
2. Задайте нужную температуру глажения, повернув дисковый регулятор нагрева в необходимое положение

Определите рекомендуемую температуру глажения, указанную на ярлыке текстильного изделия.

- Синтетические ткани (например, акрил, нейлон, полиамид, полиэфирное волокно), Шелк
- Шерсть
- Хлопок, лен

Если материал изделия неизвестен, попробуйте сначала прогладить на участке, незаметном при носке. Изделия, изготовленные из шелка, шерсти и синтетических материалов, следует гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен. Во избежание появления пятен на изделиях не используйте функцию разбрызгивания. Начинайте глажение с изделий из синтетических волокон, для которых требуется минимальная температура глажения.

3. Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку электросети. Загорится желтый индикатор нагрева.

4. Начинать глажение следует через некоторое время после того, как погаснет индикатор нагрева. Во время глажения будет периодически загораться индикатор нагрева.

Использование прибора:

Примечание. При первом включении утюга в сеть возможно незначительное выделение дыма, которое вскоре прекратится.

глажение с паром:

1. Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
2. Установите рекомендуемую температуру глажения (см. раздел Установка температуры в главе Подготовка прибора к использованию).
3. Выберите нужный уровень парообразования. Убедитесь, что уровень парообразования соответствует установленной температуре глажения

Примечание. Пар начинает выходить при достижении установленного уровня нагрева

Примечание. Если установлена недостаточно высокая температура, возможна утечка воды из подошвы утюга

сухое глажение:

1. Установите парорегулятор в положение 0 (= глажение без пара)
2. Установите рекомендуемую температуру глажения (см. раздел Установка температуры в главе Подготовка прибора к использованию).

Функции:

функция распыления:

Применение функции разбрызгивания для размягчения стойких складок возможно при любой температуре.

1. Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
2. Несколько раз нажмите кнопку разбрызгивателя для увлажнения ткани перед глажением

паровой удар:

Мощный выброс пара позволяет разгладить неподатливые складки. Функцию Паровой удар можно использовать только при температуре, заданной в диапазоне от 2 до MAX.

1. Нажмите и отпустите кнопку включения парового удара
- Запрещается направлять струю пара на людей.

Чистка и хранение:

Не добавляйте в резервуар для воды уксус и другие средства для удаления накипи.

Перед тем как поместить утюг в место хранения, дайте ему остыть.

хранение:

1. Установите парорегулятор в положение 0, отключите утюг от электросети и дайте ему полностью остыть.
2. Очистите утюг и удалите накипь и другие загрязнения с подошвы утюга с помощью кусочка ткани, смоченного неабразивным (жидким) чистящим средством. Следите за тем, чтобы поверхность подошвы утюга оставалась гладкой: не допускайте её соприкосновения с металлическими предметами. Запрещается использовать губки с абразивным покрытием, уксус или другие химические средства.
3. Регулярно промывайте резервуар для воды и сливайте воду после промывки
4. Наматывайте шнур питания на приспособление для хранения шнура
5. Всегда храните утюг в вертикальном положении в сухом и безопасном месте.