

# ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип: весы электронные.
- Цифровой дисплей.
- Автовывключение.
- Индикатор перевеса.
- Диапазон взвешивания: до 200 / 500 г (в зависимости от модели).
- Точность измерения: 0,01 / 0,1 г (в зависимости от модели).
- Степень защиты: IP20.
- Работает от батареек (не в комплекте).
- Напряжение: 3 В (—).

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы электронные.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

### МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: от +10 °С до + 45 °С.

Относительная влажность: 10–80%.

Температура хранения: от +5 °С до +70 °С.

Относительная влажность при хранении: 10–80%.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в горизонтальном положении. Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При его открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой выключите устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

**Примечание:** данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите весы на ровную, твердую, горизонтальную поверхность. Не ставьте весы на ковер или другую мягкую поверхность.
2. Откройте крышку отсека для элемента питания и установите батарейку, соблюдая полярность.
- Установить или заменить батарейку необходимо, если весы только что куплены или если уровень заряда батареи низкий. Не используйте старую батарею.
3. При использовании емкости для взвешивания (в комплект не входит) установите чашу на весы до их включения.
4. Нажмите кнопку включения и дождитесь, пока на дисплее отобразится «0».
5. Установите необходимую единицу измерения, воспользовавшись кнопкой на нижней стороне весов.
6. Поместите взвешиваемый объект на весы. На дисплее отобразится вес.
7. Спустя 30 сек. после использования весы выключатся автоматически.

### **Функция тарирования**

Функция обнуления позволяет последовательно взвешивать продукты по мере их помещения на весы без удаления с них ранее взвешенных продуктов, а также взвешивать продукты в емкости.

1. Положите емкость или продукт на весы, на дисплее отобразится вес.
2. Нажмите кнопку «TARE» для сброса показателя на дисплее. Добавьте на весы другой продукт, вес которого необходимо узнать. При каждом нажатии кнопки «TARE» вес будет обнуляться, и на дисплее будет отображаться «0». Можете проделать эту операцию несколько раз.
3. После взвешивания нажмите кнопку выключения весов.

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

### **СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.