

# ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальная нагрузка: 5 кг.
- Функция тарирования.
- Индикатор перегруза.
- Цифровой дисплей.
- Автоматическое выключение.
- Выбор единиц измерения (граммы, килограммы, фунты, унции, миллилитры).
- Точность измерения: 1 г.
- Работает от батареек (не в комплекте).
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 3 В (---).

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Весы кухонные электронные.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 12 месяцев.

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Весы кухонные предусмотрены и разработаны для бытового использования. Они предназначены для взвешивания продуктов. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

## МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);;
- напряжение питания;
- степень IP.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: от +10 °С до + 45 °С

Относительная влажность: 10–80%

Температура хранения: от +5 °С до +70 °С

Относительная влажность при хранении: 10–80%

## ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий должно производиться в заводской упаковке.

Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

Перевозить необходимо в вертикальном положении.

Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками.

Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Избегайте ударов и падения устройства.
- Не мойте изделие под струей воды.
- Перед очисткой выключайте устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Всегда присматривайте за детьми, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, включая детей, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

**Примечание:** данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

## **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Откройте отсек для батареек и установите батарейки, соблюдая полярность.
2. Установите весы на ровную твердую поверхность, избегая касания стен или других предметов.
3. Включите весы с помощью кнопки «Вкл./Выкл».
4. С помощью кнопки «Ед. изм.» выберите единицу измерения: граммы, килограммы, унции, фунты, миллилитры.
5. При использовании емкости для взвешивания (в комплект не входит) установите чашу на весы до их включения.
6. Нажмите кнопку включения и дождитесь, пока на дисплее отобразится «0».
7. Поместите взвешиваемый объект на весы. На дисплее отобразится вес.
8. Спустя 30 сек. После использования весы автоматически выключатся.

## **Функция тарирования**

Функция тарирования позволяет последовательно взвешивать продукты по мере их помещения на весы без удаления с них ранее взвешенных продуктов, а также взвешивать продукты в емкости.

1. Положите емкость или продукт на весы, на дисплее отобразится вес.
2. Нажмите кнопку включения весов. Добавьте на весы продукт, вес которого необходимо узнать. Можете проделать эту операцию несколько раз. При каждом нажатии на кнопку включения вес будет обнуляться, и на дисплее будет отображаться «0».
3. После взвешивания нажмите кнопку включения весов.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

## **СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

## **Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:**

**Наименование изготовителя:** Ningbo North Latitude Electric Co., LTD.

**Адрес изготовителя:** Fuhai South Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China (Китай), e-mail: 2006303@qq.com.

**Наименование уполномоченного изготовителем лица:** ООО «Пилат».

**Юридический адрес представителя:** 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com.