



## ИНСТРУКЦИЯ арт 7352031

### **Включение**

Нажмите клавишу ON для начала работы с часами.

### **Настройка даты/времени**

1. При нажатии на клавишу TIME SET в течение 3 секунд на LED-экране высветится настройка года (YEAR).  
Нажмите «+» или «-» для установки необходимого значения.
2. При следующем нажатии на клавишу TIME SET на LED-экране высветится настройка месяца (MONTH).  
Нажмите «+» или «-» для установки необходимого значения.
3. При дальнейшем нажатии на клавишу TIME SET на LED-экране высветится настройка дня (DATE).  
Нажмите «+» или «-» для установки необходимого значения.
4. При следующем нажатии на клавишу TIME SET на LED-экране высветится настройка часа (HOUR).  
Нажмите «+» или «-» для установки необходимого значения.
5. При дальнейшем нажатии на клавишу TIME SET на LED-экране высветится настройка минут (MINUTE).  
Нажмите «+» или «-» для установки необходимого значения.
6. После установки даты и времени повторно нажмите клавишу TIME SET для выхода из режима настройки и возвращению к обычному режиму отображения времени.

### **Настройка будильника**

1. Нажмите и удерживайте кнопку ALARM SET в течение 3 секунд до мерцания экрана.
2. Нажмите «+» или «-» для настройки времени будильника. Обратите внимание на значение AM/PM.

Нажмите кнопку ALARM SET ещё раз, и экран перестанет мерцать.

### **Обозначение времени будильника**

- 1–1. Однодневный будильник.
- 1–5. Понедельник–пятница.
- 1–6. Понедельник–суббота.
- 1–7. Понедельник–воскресенье.
- 6–7. Суббота–воскресенье.

### **Настройка 12/24-часового формата**



В стандартном режиме нажмите клавишу TIME SET для переключения режима 12/24-формата времени (AM/PM).

#### **Настройка яркости**

Нажмите клавишу SNOOZE/DIMER для установки необходимой яркости.

#### **Настройка температурного режима**

В обычном режиме нажмите клавишу °C/°F для переключения температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта.

#### **Правила эксплуатации**

Чтобы прибор прослужил дольше, придерживайтесь следующих правил:

1. Используйте для ухода мягкую ткань или ткань для чистки часов.
2. Держите часы чистыми и сухими.

#### **Защита окружающей среды**

Электронное изделие следует утилизировать в соответствии с законами и правилами, установленными в вашем регионе. Убедительная просьба: после использования часов или их полной поломки отнесите изделие в ближайший пункт сбора и утилизации.