




СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК.
НАЖМИТЕ И АКТИВИРУЙТЕ
ИГРУШКУ КАСАНИЕМ.



РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ



КОМАНДА "СИДЕТЬ"



СТОП



КОМАНДА "ЛЕЖАТЬ"



ЗВУКОВОЙ СЕНСОР.
АКТИВИРУЙТЕ КОТИКА
ЗВУКОМ ХЛОПКА.



СТОЙКА НА
ПЕРЕДНИХ ЛАПКАХ



ВЕСЕЛЫЕ ФРАЗЫ



ВПЕРЕД



ДЕТСКИЕ ПЕСЕНКИ



ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ.
НАЖМИТЕ КНОПКУ, ВВЕДИТЕ РЯД
КОМАНД, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ
ПОВТОРНО.



ДЕТСКИЕ ПЕСЕНКИ

