

Модель: RB200



Инструкция
по эксплуатации

Детский велосипед

GRAVITY



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



Предупреждение

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Если вы не будете использовать в соответствии с инструкцией, это может повлиять на безопасность ребенка.
- Велосипед подходит для ребенка в возрасте от 3 лет до 5 лет. Держитесь подальше от источника возгорания.
- Установка должна выполняться взрослым. Позаботьтесь о своих руках и ногах во время установки. Взрослый не должен уходить, когда ребенок катается на велосипеде.
- Ограниченная грузоподъемность: 25 кг.
- В целях безопасности во время использования ребенок должен надевать защитное снаряжение, такое как шлем, перчатки, наколенник и налокотник.
- После распаковки положите упаковочные материалы в специально отведенное для этого мусорное ведро.
- Пожалуйста, проверяйте затяжку крепежных деталей каждый раз перед использованием. Рекомендуемый момент затяжки 18-20 Нм.
- Неправильная установка компонентов и комплектующих может привести к возникновению опасности.
- Не ездите во влажных, холодных или палящих условиях.
- Избегайте столкновения с любым другим твердым предметом.

Назначение продукта

- Ребенок может наступить на pedalную пластину, чтобы управлять трехколесным велосипедом.
- Взрослый может нажать на рукоятку, чтобы продвинуть трехколесный велосипед вперед, в то время как ребенок ставит ноги на педали.



Комплектация

 1. Рама	 2. Руль	 3. Передние колеса
 4. Задние колеса	 5. Брызговик	 6. Передняя корзина
 7. Задняя корзина	 8. Капюшон	 9. Управляющая ручка
 10. Сиденье	 11. Подстаканник	

• **Примечание:** если требуется больше деталей, сообщите об этом в нашу после продажную службу по серийного номера.



Рекомендации по сборке



Тормоз:

Шаг вниз, чтобы остановить велосипед.



Переключатель переднего колеса:

Чтобы открыть и закрыть сцепление, переключите красную кнопку влево и вправо.



Переключатель:

Нажимайте переключатель вверх и вниз, чтобы отрегулировать верхнюю и нижнюю передачи.



Нажмите красный переключатель, чтобы сложить сиденье, чтобы сложить сиденье поставьте красный переключатель поперек. Вертикальная опора для замка сиденья.

Мы на маркетплейсах!



Wildberries



Ozon



Яндекс



Детский
мир



СберМега
Маркет

Детский трехколесный велосипед RB200 GRAVITY
Изготовитель: EVERICH IMP. & EXP.(KUNSHAN) CO., LTD, NO.180 XIUNAI ROAD, ZHOUSHUANG,
KUN-SHAN, JIANGSU, CHINA, Китай
Импортер: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 11.2022
Возрастная группа: 36-60 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, резина, ткань синтетическая.
Произведено в Китае.

