

Комплектация

1. Аппарат для маникюра и педикюра — 1 шт.
 • Ручка с защитной насадкой — 1 шт.
 • Блок управления с держателем для ручки — 1 шт.
 2. Набор из 6 фрез и 6 песочных колпачков в контейнере — 1 шт.
 3. Блок питания — 1 шт.
 4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*официально

Устройство аппарата для маникюра и педикюра

11. Диаметр хвостовика фрезы: 2,3 мм / 2,35 мм

12. Размер устройства:
 • блока управления: 73 × 40 × 150 мм
 • ручки: 20 × 20 × 140 мм13. Размер упаковки: 285 × 145 × 60 мм Срок службы: 2 года
 14. Вес нетто: 0,4 кг Срок гарантии: 1 год
 15. Вес брутто: 0,5 кг Товар сертифицирован

Производитель: Шэньчжэнь Онулесс Ко., Лтд. Рум 602, №2, Плант оф Ляньцзянь Саенс энд Технолэджи Индастриэл Парк, Хуажун Роуд, Хэнлан Кэмюниити, Далян Сити, Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1. Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (ин-т с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отдельить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение аппарата, его аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем. Ставивание фрез и песочных колпачков не является

Аппарат для маникюра и педикюра КТ-3157

Подготовка к работе и использование

- Продезинфицируйте фрезы, высушите их. Зарядите устройство — индикатор на блоке питания загорится зеленым, когда устройство полностью зарядится.
- Вытащите защитную насадку, для этого поверните фиксатор справа налево. Вставьте фрезу, поверните фиксатор слева направо — фреза зафиксируется. Всегда вставляйте защитную насадку для защиты от пыли, не поворачивайте фиксатор без насадки или без фрезы во избежание поломки.
- Подключите ручку к блоку управления. Включите аппарат, повернув регулятор по часовой стрелке.
- Чтобы изменить скорость вращения фрезы, поворачивайте регулятор. Скорость на дисплее отображается в тысячах оборотов в минуту.
- Чтобы изменить направление вращения фрезы по или против часовой стрелки, нажмите на кнопку «Форвард/Реверс» — вращение немедленно остановится, затем фреза начнет вращаться в другом направлении.
- Чтобы увидеть уровень заряда, нажмите на кнопку «Заряд/Скорость вращения».
- По окончании работы с прибором выключите его, повернув регулятор против часовой стрелки до упора.

Внимание! Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования. Используйте фрезу для песочных колпачков только вместе с песочными колпачками!**Чистка, обслуживание, уход и хранение**

Протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью ручку и блок управления. Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования. Храните аппарат для маникюра и педикюра в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убираите аппарат в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок**Устройство не включается, дисплей не горит**

Возможная причина	Решение
Разрядился аккумулятор	Зарядите аккумулятор

Если ваша ситуация не отражена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц
 - выход: ~8,4 В, 1 А
- Блок управления:
 - вход: ~9 В, 1 А
 - выход: ~7,4 В
- Питание ручки: ~8,5 В
- Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 1,2 А*ч (8,88 Вт*ч)
- Мощность: 20 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - блока управления и ручки: III
- Максимальная скорость вращения фрезы: 30000 об/мин ±10%
- Время зарядки: 4 ч
- Время работы: 8 ч
- Длина шнура: 0,8 м

гарантийным случаем. Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей на ручку, блок управления, шнур блока питания и на сам блок питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не переносите аппарат, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур блока питания при отключении от источника питания.
- Не используйте устройство, если шнур блока питания, штекер или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с аппаратом.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь ручки, блока управления и блока питания.
15. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования. Песочный колпачок рассчитан только для личного использования одним человеком.
17. Не используйте фрезы для работы с поверхностью пластины натуральных ногтей! Соблюдайте осторожность при работе с аппаратом, чтобы не повредить ногти.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
20. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1