

VIGOR®



ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ
HX-8205

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

— VIGOR® —

Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае необходимости!!!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Весы предназначены исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией. Весы не предназначены для промышленного использования.
- Используйте весы только по назначению.
- Перед первым использованием весов внимательно прочтайте данную инструкцию.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к их поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Во избежание повреждения тензодатчиков - не бросайте на весы тяжелые предметы.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис центр.
- Используйте весы на расстоянии как минимум в 1,5м от работающих микроволновой печи или мобильного телефона, т.к. они могут создавать помехи, влияющие на точность измерений.

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

VIGOR®**Инструкция по эксплуатации****СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ**

1. Корпус
2. Платформа для взвешивания
3. ЖК-дисплей
4. Кнопка ON/OFF/TARE
5. Кнопка UNIT

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ**

1. Установите весы на ровную, твердую горизонтальную поверхность. Не ставьте весы на ковер или любую другую мягкую поверхность.
2. При использовании емкости для взвешивания (в комплект поставки не входит) установите чашу на весы до их включения.
3. Нажмите кнопку ON/OFF/TARE, дождитесь, пока на дисплее отобразится «0».
4. Нажимая на кнопку UNIT, выберите необходимую единицу измерения: KG/G/OZ/LB (килограммы / граммы / унции / фунты).

ФУНКЦИЯ ОБНУЛЕНИЯ И ОБНУЛЕНИЯ ВЕСА ТАРЫ

Функция обнуления позволяет последовательно взвешивать продукты по

Инструкция по эксплуатации

мере их помещения на весы без удаления с весов ранее взвешенных продуктов, а также взвешивать продукты в емкости.

1. Положите емкость или продукт на весы, на дисплее отобразиться вес.
 2. Нажмите ON/OFF/TARE для сброса дисплея в положение «0», положите продукт. Можете проделать эту операцию несколько раз. При каждом нажатии ON/OFF/TARE вес будет обнуляться и на дисплее будет отображаться «0».
 3. После взвешивания нажмите кнопку ON/OFF/TARE для выключения весов.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Точность измерений составляет 1 грамм, минимальный вес 2 грамма.

ВНИМАНИЕ!

1. В целях экономии заряда батарей после взвешивания нажмите кнопку ON/OFF/TARE для выключения весов.
2. При необходимости замены батарей, на дисплее появится «LO». Откройте отсек и замените батареи.
3. Весы предназначены для взвешивания до 3 кг. При перегрузке весов на дисплее отобразится «OVER». Прекратите взвешивание во избежание поломки весов.

ФУНКЦИЯ «АВТООТКЛЮЧЕНИЕ»

Весы автоматически отключаются через 50 секунд, если вес равен «0» или остается неизменным.

ЧИСТКА

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте под струей воды.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов элементы питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в



Инструкция по эксплуатации

официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный вес	3кг
Точность измерения	1г
Питание	2 батареи ААА
Срок службы	2 года
Дата изготовления	30.09.2013

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках индивидуального пользования и соблюдении правил эксплуатации, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

VIGOR®

Для заметок



VIGOR HUNGARY KFT
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY
www.vigorgoods.com