



## РУССКИЙ

### НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

#### ОПИСАНИЕ

- Гребенка
- Лезвия
- Включение/выключение питания "OFF"/"ON"
- Индикатор зарядки
- Гнездо для подключения сетевого адаптера
- Фиксатор гребенки
- Кнопки открывания блока лезвия
- Сетевой адаптер
- Смазочное масло
- Кисточка для чистки
- Расческа
- Ножницы

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Перед началом использования машинки для стрижки волос внимательно прочтите данную инструкцию.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными возможностями.
- При включении сетевого адаптера убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на сетевом адаптере.
- Выключайте машинку в перерывах в работе или когда не пользуетесь ею.
- Периодически проверяйте состояние шнура от сетевого адаптера. Если машинка или сетевой адаптер имеют повреждения, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте машинку, если гребенка или лезвия повреждены.
- Работающий прибор должен находиться под постоянным присмотром.
- Используйте прибор только по назначению.
- Используйте только насадки или принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Для хорошей работы машинки лезвия должны быть чистые, смазаны маслом и на них не должно быть остатков волос. После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи входящей в набор кисточки.
- Всегда отключайте прибор после его использования.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не опускайте машинку в воду и не допускайте попадания на нее влаги. Не включайте ее, если она находится в воде или другой жидкости.
- Не оставляйте машинку в тех местах, где она может упасть в воду.

#### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

- Выключите машинку, подключите штекер сетевого адаптера (8) к гнезду (5) и включите сетевой адаптер в розетку - загорится индикатор зарядки (4).
- Зарядите аккумуляторы в течение 8 часов.
- Производитель зарядку аккумуляторов при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C.
- Если машинка не использовалась в течение месяца, полностью зарядите ее перед использованием.
- Для "продления жизни" аккумуляторов пользуйтесь машинкой до полной ее разрядки, затем проведите полную зарядку.
- Время повторных циклов зарядки не должно превышать 6-ти часов.

#### ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТРИЖКИ

- Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоя, ход лезвий плавный; если на лезвиях имеется избыток смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.
- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте его плечи полотенцем и расчешите волосы при помощи расчески.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ

- При стрижке волос данной машинкой предпочтительнее, чтобы волосы были сухими, а не влажными. При сухих волосах значительно проще контролировать количество состриженных волос.
- Срезайте небольшое количество волос за один проход - в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.
- Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.
- Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы.

По мере освоения машинки, вы сможете самостоятельно моделировать необходимые прически.

#### СТРИЖКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЕБЕНКИ

- Гребенка (1) имеет 4 позиции для получения разной длины волос. Позиции выбираются перемещением гребенки (1), установите фиксатор гребенки (6) в нижнее положение, выберите одно из 4-х положений гребенки, зафиксируйте положение гребенки, установив фиксатор (6) в верхнее положение.
- Для снятия гребенки (1) установите фиксатор гребенки (6) в нижнее положение и потяните гребенку по направлению от себя.

Положение 1: 6 мм (приблизительно)

Положение 2: 8 мм (приблизительно)

Положение 3: 10 мм (приблизительно)

Положение 4: 12 мм (приблизительно)

#### Шаг первый

В зависимости от необходимой длины волос выберите положение гребенки. Включите машинку выключателем (3). Держите машинку таким образом, чтобы лезвия машинки были направлены вверх. Начните стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу задней части головы и около ушей (рис. 1, 2, 3).

#### Шаг второй

Отключите машинку выключателем (3), установите положение гребенки для стрижки более длинных волос и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы (рис. 4).

#### Шаг 3 - стрижка в области висков

Отключите машинку, установите гребенку в положение для более коротких волос 1 или 2 и подстригите волосы на висках. Затем установите гребенку в положение 3, 4 и продолжите стрижку по направлению к макушке.

#### Шаг 4 - стрижка в области темени

Используя положения гребенки (3 или 4 или другое положение, необходимое вам), стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.

#### Примечание

- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.
- Используйте положение гребенки 1 или 2 для очень короткой стрижки.
- Чтобы оставить длинные волосы, используйте положение гребенки 3 или 4.
- Чтобы оставить более длинные волосы, захватывайте пряди волос между пальцами и состригайте их машинкой (рис. 5).
- Можно использовать расческу: приподнимайте пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчески (рис. 6).
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы.
- Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

#### Шаг 5 - заключительная часть

В заключительной стадии моделирования прически снимите с машинки гребенку, разверните ее лезвиями в сторону волос и аккуратно подравнийте волосы на висках и на шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить травму или порезы (рис. 7).

#### Конусообразная стрижка

Установите гребенку в положение 3 или другое, необходимое вам, и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расческу: приподнимайте и состригайте пряди волос по расческе. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

#### ЧИСТКА И УХОД

##### Смазка лезвий

- Лезвия необходимо смазывать каждый раз до и после использования машинки.
- Выключите машинку выключателем (3), при работе от сетевого адаптера отключите шнур адаптера от машинки.

- Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий, включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий.
- Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.
- Запрещается использовать абразивные материалы или чистящие средства.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

**Внимание!** Используйте только то масло, которое входит в комплект прибора.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвий.

#### Чистка машинки для стрижки

- Выключите машинку выключателем (3).
- Снимите гребенку (1); для снятия гребенки (1) необходимо установить фиксатор гребенки (6) в нижнее положение и потянуть гребенку по направлению от себя.
- Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого кисточку, входящую в комплект.
- Откройте блок лезвий, нажав на кнопки (7)
- При помощи кисточки очистите внутреннюю полость и блок лезвий от волос.
- Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий и на заднюю часть верхнего лезвия.
- Протрите корпус машинки влажной мягкой тканью, после этого вытрите его насухо.
- Закройте блок лезвий, включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий, выключите машинку и удалите излишки масла сухой тканью.
- Запрещается погружать машинку в воду или любую другую жидкость.

## ҚАЗАҚ

### ШАШ ҚИЮГА АРНАЛҒАН ЖИНАҚ

#### СИПАТТАМАСЫ

- Майда тарақ
- Жүзі
- Қоректі қосу/өндіру "OFF"/"ON"
- Қуаттау көрсеткіші
- Желілік адаптерді қосуға арналған ұя
- Тарақ бекітіші
- Жүзі орнатылған блоқты ашу түймесі
- Желілік адаптер
- Майлайтын май
- Тазалауға арналған шашақ
- Тарақ
- Қайшы

#### Маңызды ақпарат

- Шах қиюға арналған машинаны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Бұл аспап балалардың және мүмкіншілігі шектелуі адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Желілік адаптерді қосқан кезде электр желісінің кернеуі желі адаптерінің кернеуіне сәйкес болуына көз жеткізіп алыңыз.
- Жұмыс істегенде машинаны үзіліс кезінде немесе оны пайдаланбаған кезде өшіріп отырыңыз.
- Уақыт өте келе, желілік адаптердің шуырын тексеріп отырыңыз. Егер машинада немесе желілік адаптерде бүлінудер болса, онда рұқсатты бар қызмет көрсету орталығына жолығыңыз.
- Майда тарақ немесе жүзі бүлінген болса, онда машинаны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істейтін аспап үнемі қадағалауда болуы керек.
- Аспапты тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Тек жеткізу жинағына кіретін саптамалар пен керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Машинаны жақсы жұмыс істеуі үшін жүздері таза, маймен майланған болуы керек және онда шаштың қалдықтары болмаған жөн. Әр пайдаланғаннан кейін жинаққа кіретін шашақтың кемегімен машинаның жүздерін тазалап отырыңыз.
- Аспапты пайдаланғаннан кейін, оны үнемі ажыратып отырыңыз.
- Аспапты балаларға ойыншық ретінде пайдалануға бермеңіз.
- Аспапты балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Машинаны суға салмаңыз және оған ылғалдан тиюін болдырмаңыз. Егер аспап суда немесе басқа сұйықтыққа болса, онда оны қоспаңыз.
- Машинаны суға құлап кету қаупі бар жерлерде қалдырмаңыз.

#### АККУМУЛЯТОРЛЫ БАТАРЕЙЛЕРДІ ҚУАТТАУ

- Машинаны қосыңыз, желілік адаптердің штекерін (8) ұяға (5) жалғап, желілік адаптерді розеткаға қосыңыз, осы кезде қуаттау (4) көрсеткіші жаңады.
- Аккумуляторларды 8 сағат бойы қуаттаңыз.
- Аккумуляторларды қуаттауды +10°C-ден төмен емес және +35°C-ден жоғары емес температурада жүргізіңіз.
- Егер машина бір ай ішінде пайдаланылмаса, онда оны пайдаланар алдында толығымен қуаттаңыз.

#### Бірінші қадам

Қажетті шаш ұзындығына байланысты майда тарақ күйін таңдап алыңыз. Машинаны сөндірішпен (3) қосыңыз. Машинаны жүздері жоғары қарайтындей етіп ұстаңыз. Шах қиюды шаштың өсуінің басынан бастаңыз. Машинаны баяу қалыпта жоғары қарай жылжытыңыз. Барлық шаштың бастың артқы жағының төменгі бөлігінен және құлақтың майайынан бастап қиыңыз (сур. 1, 2, 3).

#### Екінші қадам

Машинаны сөндірішпен (3) ажыратыңыз, майда

