

РУССКИЙ

ТРИММЕР

ОПИСАНИЕ

1. Защитный колпачок
2. Насадка для стрижки волос в носу или в ушах
3. Выключатель ON/OFF
4. Корпус
5. Крышка батарейного отсека
6. Насадка для подравнивания бровей, бакенбард, усов или бороды

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для обращения к ней в дальнейшем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как описано в инструкции.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного устройства.
- Отключайте прибор, когда вы его не используете, перед заменой/снятием насадок или перед чисткой.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством в качестве игрушки.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями.
- Запрещается использовать устройство при каких-либо повреждениях или если оно работает с перебоями. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, по всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за состоянием элемента питания. Извлекайте элемент питания из батарейного отсека, если устройство не будет использоваться продолжительное время.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Установка элементов питания

- Снимите крышку батарейного отсека, повернув ее против часовой стрелки.
- Установите батарейку типоразмера «AA» соблюдая полярность.
- Совместите метку на крышке батарейного отсека (5) с меткой на корпусе устройства (4), поверните крышку по часовой стрелке до упора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Насадка (2) используется для удаления волос в носу или ушах.
- Снимите колпачок (1).
 - Включите триммер выключателем (3).
 - Аккуратно вставьте металлический наконечник насадки (2) в ноздрю или в ухо для стрижки нежелательных волос.
 - После использования выключите прибор выключателем (3). Насадка (6) используется для подравнивания бровей, бакенбард, усов или бороды.

Примечание: если на приборе установлена насадка (2), то снимите ее, повернув против часовой стрелки.

- Установите насадку (6) на корпус устройства, повернув ее по часовой стрелке до фиксации.
- Включите триммер выключателем (3).
- Произведите стрижку или подравнивание бровей, бакенбард, усов или бороды.
- По окончании работы выключите триммер выключателем (3).

ЧИСТКА И УХОД

- Извлеките элемент питания из батарейного отсека
- Протрите внешнюю поверхность корпуса уст-

ройства мягкой влажной тканью, избегайте попадания воды внутрь корпуса.

- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Для чистки лезвий насадок (2) и (6) пользуйтесь щеточкой.
- Установите элемент питания в батарейный отсек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание:
батарейка 1xAA

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора - 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,

Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия



ENGLISH

TRIMMER

DESCRIPTION

1. Protective cap
2. Attachment for cutting hair in the nose or the ears
3. ON/OFF switch
4. Body
5. Battery compartment lid
6. Attachment for trimming eyebrows, whiskers, moustache or beard

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read all the instructions carefully and keep them for future reference.

- Use the unit only for the intended purposes as described in this manual.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not use the accessories, which are not included in the set supplied with the unit.
- Switch off the unit, when you do not use it, before replacing/removing the attachments or before cleaning.
- Do not immerse the unit into water or other liquids.
- Do not allow children to use the unit as a toy.
- This unit is not intended for use by children or disabled persons.
- Do not use the unit if it

has any damages or if the unit malfunctions. Do not repair the unit yourself, contact the authorized service center.

- Watch the battery condition. Remove the battery from the battery compartment, if you are not planning to use the unit for a long time.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

Inserting the batteries

- Remove the battery compartment lid, by turning it anticlockwise.
- Set a battery of "AA" type, following the polarity.
- Match the mark on the battery compartment lid (5) with the mark on the body of the unit (4); turn the lid clockwise until clamping.

USAGE

The attachment (2) is used to remove hair in the nose or the ears.

- Remove the cap (1).
- Use the switch (3) to switch on the unit.
- Carefully insert the metal tip of the attachment (2) in the nostril or the ear to cut undesired hair.
- After usage switch off the unit by means of the switch (3).

The attachment (6) is used for trimming eyebrows, whiskers, moustache or beard.

Note: if the attachment (2) is set on the unit, remove it, by turning it anticlockwise.

- Set the attachment (6) on the body of the unit, by turning it clockwise until clamping.
- Use the switch (3) to switch on the unit.
- Perform cutting or trimming of eyebrows, whiskers, moustache or beard.
- After use switch off the unit by means of the switch (3).

CLEAN AND CARE

- Remove the battery from the battery compartment
- Wipe the outer surface of the unit with a soft damp cloth; provide that water does not get inside the unit.
- Do not use abrasives to clean the unit.
- Use a brush to clean the blades of the (2) and (6) attachments.
- Set the battery into the battery compartment

SPECIFICATIONS

Power supply:
1xAA battery

The manufacturer reserves the right to change the device's characteristics without prior notice.

Service life of appliance - 3 years

GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

CE *This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)*

MAXWELL

Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации	2
GB Manual instruction	4

Спасибо, что выбрали триммер Maxwell

ТРИММЕР
MW-2801

www.maxwell-products.com, www.maxwell-products.ru

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

