



Инструкция по эксплуатации фондюшницы «Фонтан»

Шоколадный фонтан — отличное украшение для любого праздника!



Шоколадный фонтан представляет собой набор каскадов высотой 21 см, по которым циркулирует горячий шоколад. Перед запуском в нижнюю нишу фонтана кладут необходимое количество шоколада. Под чашей прибора располагается нагревательный элемент, поддерживающий температуру около 60° С. При этой температуре шоколад переходит в жидкое состояние (режим включения кнопкой HEAT). После того как шоколад растопится в нержавеющей чаше, включите кнопку MOTOR, расплавленная шоколадная масса подаётся на верхний уровень башни фонтана при помощи винтового вращающегося шнека, находящегося внутри башни, откуда каскадами стекает вниз, где его температура вновь доводится до необходимой величины, и процесс повторяется снова. Температура стекающего с каскадов шоколада составляет около 40° С.

После использования необходимо промыть чаши и шнек фондюшницы, очищать только пластиковым скребком, чтобы не повредить детали.



***Для шоколадного фонтана идеально подходит шоколад с высоким содержанием масла какао, изготовленный специально для приготовления шоколадного фондю, с температурой плавления 35 градусов. Содержание какао в составе шоколада должно быть минимум 60%. Если содержание какао в составе шоколада менее 60%, то может понадобиться добавление небольшого количества растительного масла. Иначе шоколад будет слишком густой и не сможет стекать непрерывной струей по ступенчатому каскаду.**

Характеристики:

- **мощность: 30 Ватт;**
- **высота фонтана 21,5 см;**
- **диаметр нержавеющей чаши: 15 см;**
- **2 режима:**
 - режим таяния - «HEAT»;
 - режим «Фонтан» с функцией подогрева - «MOTOR»;
- **загрузка шоколада: 500 г максимум;**
- **материал башни: пластик;**
- **количество уровней: 3;**
- **вес: 0,8 кг;**
- **электропитание: 220 Вольт, 50 Герц;**
- **гарантия: 3 месяца.**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Прежде чем пользоваться фондюшницей, внимательно изучите данную инструкцию:

- Перед сборкой, разборкой и чисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Прежде чем включить устройство в розетку, убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует рабочему напряжению Вашего прибора.
- Во избежание риска поражения током категорически запрещено погружать фондюшницу в воду или другую жидкость.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором или играть с ним.
- Не оставляйте работающую фондюшницу без присмотра.
- Избегайте контакта с движущимися деталями. Для предотвращения травм и/или повреждения при его использовании не допускайте соприкосновения с руками, волосами, одеждой, а также с приборами и другими кухонными принадлежностями вращающихся частей фондюшницы.
- Не прикасайтесь к работающим частям прибора.
- Не используйте прибор с повреждённым шнуром питания или после его падения, или после какого-либо повреждения. Отнесите его в ближайший специализированный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Использование прибора не по назначению может стать причиной травм.
- Не допускайте свисания шнура питания с края стола или другой рабочей поверхности и контакта с горячими предметами.
- Не допускайте попадания воды на шнур питания или вилку.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с физическими или умственными нарушениями, препятствующими безопасному обращению с прибором.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин