



Инструкция по эксплуатации декоративного фонтана

Вид скользящей воды, изящно льющейся в миниатюрном фонтане, освежит любое помещение и добавит необходимой декоративности вашему интерьеру. Ведь вода – один из тех природных элементов, за которым можно наблюдать бесконечно.

Рекомендации по уходу и содержанию декоративного фонтана:

1. Перед подключением декоративного фонтана в сеть нужно наполнить его водой так, чтобы уровень был выше помпы.
2. Убедитесь, что Вы расположили фонтан на поверхности, которая не портится от воды.
3. Убедитесь, что нижняя петля электрического шнура находится ниже уровня розетки для формирования «антикапельной петли». Это предотвратит попадание воды в розетку в случае её стекания по электрошнуру.
4. Раз в неделю рекомендуется менять воду. Если опустить в воду серебро (монетку и т.п.) – воду можно менять раз в месяц.
5. Следует регулярно следить за уровнем воды в чаше фонтана, при необходимости подливать её.
6. С помощью переключателя, расположенного на помпе, можно регулировать силу потока воды.
7. Всегда выключайте электрошнур помпы из розетки перед любыми манипуляциями с помпой.
8. Запрещается работа помпы без воды.
9. Если Вы считаете, что Ваш фонтан дает недостаточно влаги, то Вы можете приобрести суперувлажнитель – имитатор тумана, и встроить его в фонтан.

Предупреждение: не использовать для помпы другие жидкости, кроме воды!

