

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53
тел. /факс: (8412) 20-90-95**

СДЕЛАНО В РОССИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Снимите крышку кофемолки. Засыпьте в емкость для зерна кофе. Максимальная загрузка – 150 грамм. Закройте кофемолку крышкой так, чтобы кнопка включения питания совпала с выступом корпуса.
- Подсоедините вилку шнура питания к сетевой розетке.
- Нажмите кнопку выключателя и не отпускайте до конца помола. Отпустите кнопку. Проконтролируйте качество помола через прозрачную крышку, при необходимости повторите помол.
- Отсоедините кофемолку от сети. Снимите крышку, высыпьте молотый кофе.
- Не открывайте крышку кофемолки до полной остановки ножей.
- Ориентировочно 50 г кофе хватит на 8 небольших чашек кофе. Для мелкого помола 50 г кофе требуется время непрерывной работы кофемолки не более 30 секунд. Эти данные ориентировочные, Вы можете подобрать требуемую степень помола опытным путем.

Внимание! Никогда не используйте кофемолку для размола сырых зерен кофе, твердых орехов, а также сахарного песка. Это может повредить механизм кофемолки. Никогда не допускайте попадания воды в емкость для кофе.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОФЕМОЛКА

ЛАДОМИР[®]

Модель 3



Паспорт

Руководство
по эксплуатации



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку кофемолки торговой марки «Ладомир». Надеемся, что она прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.



Внешний вид кофемолки:

1. Выключатель
2. Емкость для молотого кофе
3. Крышка
4. Отсек для шнура питания

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед применением кофемолки и сохраните ее на будущее в справочных целях.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается использовать изделие с механическими повреждениями, а также повреждениями шнура и штепсельной вилки.
- Пожалуйста, используйте кофемолку на устойчивой плоской поверхности.
- Категорически запрещается погружать кофемолку, даже отключенную от сети, в любую жидкость.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в кофемолку, периодически проверяйте чистоту ножей. Наличие посторонних предметов может повредить ножи и ухудшить помол.
- Изготовитель не несет ответственности за сохранность изделия в случае его применения не по прямому назначению.
- Время непрерывной работы прибора не более 1 минуты. При необходимости интенсивной работы после 1 минуты работы делайте перерыв 10 минут.

Кофемолка Ладомир 3 предназначена для помола жареных сухих зерен кофе.

Режим работы – кратковременный, максимальное время работы – 1 минута. Дайте кофемолке остыть как минимум в течение минуты после каждого минутного включения.

ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Отключите прибор от сети. Снимите с прибора крышку. Протрите внутренний объем кофемолки сухой салфеткой. Запрещено промывать кофемолку водой. Очистка наружной поверхности прибора производится слегка влажной тряпкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания 220 В

Род тока переменный ~50 Гц

Мощность 230 Вт

Емкость 150 г

Частота вращения 12000 об/мин.

Срок службы – 5 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кофемолка	1 шт.
Паспорт/ Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Комплект упаковки	1 к-т.
Сертификат "ЛАДОМИР"	1 шт.