

Инструкция по использованию копилки

1. Установка батареек

Перед использованием установите 3 батарейки размера «AA» в специальное отделение с учётом полярных символов «+» и «-» (они отмечены внутри).

2. Откройте сейф с помощью пин-кода: чтобы открыть сейф, вам необходимо ввести 4-значный пин-код. В настоящее время пин-код для сейфа – «0000». Введите 4-значный пароль, загорится зеленая лампочка в прозрачном окошечке, затем поверните ручку по часовой стрелке и открывайте сейф.

3. Смена пароля

Для смены пароля выполните следующие действия:

- введите старый пароль и откройте дверцу
- удерживайте кнопку «*», загорятся зеленая и красная лампочки
- в течение 15 секунд введите новый 4-значный пароль, нажмите «#», чтобы сохранить пароль. Обе лампочки перестанут гореть.
- Отпустить кнопку «*» и закройте дверцу сейфа.

Примечание: Если вы забыли пин-код, можно сбросить его к заводским настройкам («0000») вытащив батарейки и установив их снова.

4. Голосовая подсказка

- Когда вы вводите пин-код, вы можете услышать звук «DU» или фразу «password please» (введите пароль)
- Если вы введете неправильный пин-код, загорится красная лампочка в прозрачном окошке и вы услышите вздох «Oh» или фразу «Sorry, try again» (попробуйте ещё раз)
- Если дверца сейфа будет открыта дольше 10 секунд, зеленая лампочка погаснет и будет раздаваться тревожный сигнал. Чтобы его прекратить закройте дверцу.

5. Хранение монет и банкнот

Монеты опускайте в специальное отверстие для монет, находящееся сверху. Банкноты помещайте через специальное отверстие для банкнот. Пока сейф закрыт, вы можете наполнять его банкнотами. Вставка банкнот: засуньте банкноту в специальное отверстие, затем банкнота будет автоматически поглощена и загорится зеленая лампочка. Через 3 секунды после того, как загорелась зеленая лампочка банкнота попадёт в сейф. Если банкнота не проходит загорится красная лампочка и банкнота выдвинется обратно. Вы можете ввести пин-код чтобы открыть дверцу после того как лампочки перестанут гореть.

В целях безопасности рекомендованный возраст использования - от 6 лет.

Не выбрасывайте батарейки в огонь.