

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА

Указания по технике безопасности

- ◆ Подключайте прибор только к источнику переменного тока, информация о напряжении приведена на табличке с техническими данными.
- ◆ Никогда не пользуйтесь прибором, если есть повреждения сетевого шнура или самого прибора, возникшие в результате неисправностей в работе прибора или его падения.
- ◆ Ремонтировать электроприборы разрешается только специалистам. Неправильный ремонт может стать источником серьезной опасности для пользователя.
- ◆ Дети не осознают опасность, связанную с использованием электроприборов. Поэтому никогда не позволяйте детям пользоваться электроприборами без должного присмотра.
- ◆ Всегда выключайте прибор из сети:
 - перед наполнением емкости водой
 - перед обслуживанием и чисткой прибора
 - перед разборкой или сборкой прибора
 - после каждого использования прибора.
- ◆ Никогда не выключайте прибор из сети, держа за штепсельную вилку или сетевой шнур мокрыми руками.
- ◆ Никогда не погружайте верхнюю часть прибора, с двигателем внутри, в воду или другую жидкость.
- ◆ Всегда пользуйтесь только стандартными удлинителями.

Пуск в эксплуатацию

1. Прибор поставляется в собранном виде. Распакуйте прибор и уберите все элементы упаковки.
2. Установите прибор. Для усиления испарения поместите прибор вблизи радиатора отопления. Это особенно рекомендуется делать в больших помещениях.
3. Наполните емкость водой до верхней отметки на индикаторе уровня воды
4. Вставьте штепсельную вилку в розетку и включите прибор с помощью выключателя, им же вы можете выбрать необходимую мощность испарения

Чистка/Уход

- Всегда выключайте прибор из сети перед чисткой.
- Полностью сливайте воду из емкости (раз в неделю) и чистите емкость
- Если увлажняющий фильтр сильно загрязнен, или Вы отмечаете появление какого-то осадка, неприятного запаха или уменьшения производительности увлажнения, необходимо заменить его на новый. Обычно фильтр меняют раз в 10-12 недель.

Внимание:

При чистке деталей из пластика никогда не пользуйтесь спиртом, средством для чистки окон, разбавителем или жесткой тканью.

Хранение

Если Вы планируете не пользоваться прибором в течении длительного времени, почистите его, как обычно, и дайте ему просохнуть.