



## Инструкция



### Important:

- "MONEY SAFE" is made in accordance with European safety and EMC regulation, attested by the level "CE" fixed on the box.
- Not suitable for the children under 3 years old as the toy is electrical and mechanical in nature.
- The "MONEY SAFE" is recommended for the ages 6 and up.

### Batteries installation:

Note: Any batteries purchased for use in this safe may pose a hazard to children. Please check safety notice supplied with batteries before use. There are three "AA/LR6" batteries(excluded) to power the safe. We recommend using alkaline batteries only and to never use rechargeable batteries.


### Cautions:

- Use fresh batteries of the required size and recommended type only.
- Do not mix old and new batteries.
- Never mix alkaline batteries with other types of batteries.
- If you do not plan to use the safe for several weeks, remove the batteries. Batteries can leak chemicals that can destroy electronic parts.

### Follow these steps for batteries installation.

1. Use a screwdriver to loosen the screws in the battery compartment cover, then lift up the cover.
2. Put batteries in the compartment as indicated by the polarity symbols(+ and-) marked inside.
3. Replace the cover and tighten the screws.

If the safe does not work properly, its lights dim, replace the batteries.



### Using the safe

To open the safe, you have to enter a four-digit code. The preset code for the safe is 0000.

You may either use the preset code or enter you own. See "Changing the code".

### Follow these steps to use the safe.

1. Enter the 4-digit code. The green light switches on. If you enter the wrong code, the red light switches on and produces some voice to tell you "PLEASE TRY AGAIN"
2. Rotate the knob clockwise and pull open the door. Green light switches on for about 10 seconds and you hear creaking sound. If the door is kept on open for longer than 10 seconds, green light off and the beeps every 20 seconds. To stop the beeping, close the door.
3. When you finish, close the door to lock the safe.



### Changing the Code

The factory default code of the safe is 0000.

To change the code, follow these steps:

1. Enter the current code (default:0000) and open the door.
2. Hold the\* button down. Both red lights flash.
3. Within 15 seconds, enter the new 4-digit code. Press# to store your new code. Both lights stop flashing. Note: If the new code is not entered within 15 seconds the procedure will terminate and you will have to restart the procedure.
4. Release the \* button and close the door of the safe. Note: If you forget the code it can be reset to factory default by removing and reinstalling the batteries.
5. press the UV lamp, lights can be counterfeit.
6. Put the notes in the mouth of the paper and sing automatically (there are 7 music).



### Beeps sound or voice

1. Enter the currently set and open the door.
2. Move the switch (on back side of door) left or right side to sets the beeps sound or voice.
3. Close the door of the safe.

1.

Сейф-копилка

2.

### Важно!

- Тестировано согласно международным стандартам.
- Не рекомендуется детям младше 3-х лет. Содержит мелкие детали.
- Рекомендуется для игры детям от 6 лет.

3.

### Элементы питания

Внимание! Установка батареек должна выполняться исключительно взрослыми.

Во время установки элементов питания, соблюдайте полярность и не используйте разные типы батареек. Сейф работает от 3 элементов питания AA (не входят в набор).

Рекомендуется использовать только алкалиновые батарейки.



4.

**Важная информация о батарейках**

- Используйте только новые батарейки рекомендованного типа и размера.
- Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных типов.
- Не следует пытаться перезарядить батарейки, которые не предназначены для перезарядки.
- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из игрушки.
- Вынимайте батарейки из игрушки, если не планируете пользоваться им некоторое время.

5.

**Установка элементов питания**

1. Откройте отсек для батареек с помощью отвертки.
2. Установите 3 батарейки 1.5V AA.
3. Закройте крышку обратно.

Если сейф не работает или дефекты в функциях, замените батареи.

6.

**Использование сейфа**

Чтобы открыть сейф, введите стандартный пароль - 0000.

Вы можете сменить пароль, на комбинацию цифр, которые вы хотите. Смотрите пункт ниже "Смена пароля".

7.

**Функции**

1. Введите пароль из 4 значной комбинации цифр. Должен загореться зеленый световой индикатор. Если пароль введен неправильно, загорится красный свет.
2. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть дверцу. Загорится зеленый свет и воспроизведется звуковой эффект. Если вы оставили дверцу открытой больше 10 секунд, загорится индикатор и вы услышите звуковой сигнал. Когда дверца открыта, сейф будет напоминать об этом. Чтобы предотвратить звуковой сигнал, закройте дверцу.
3. Когда вы сложили свои сбережения в сейф, закройте и заблокируйте дверцу.

8.

**Смена пароля**

После приобретения сейфа, на нем будет установлен заводской пароль - 0000.

Чтобы сменить пароль, следуйте следующим указаниям.

1. Введите заводской пароль "0000" и откройте дверь.
2. Зажмите кнопку "\*" (звездочка). Замигают зеленый и красный индикаторы.
3. В течении 15 секунд введите новую комбинацию из 4 цифр и нажмите кнопку "#".

Индикаторы должны погаснуть, и пароль обновлен.

Внимание! Если вы не успели ввести новый пароль в течении 15 секунд. Повторите все сначала.

4. Отпустите кнопку "\*" и закройте сейф.

Заметка. Если вы забыли пароль, его можно вернуть к заводскому варианту, для этого удалите и установите заново элементы питания.

5. Чтобы проверить банкноту, включите ультрафиолетовый индикатор.
6. Опустите банкноту в купюроприемник и он воспроизведет музыку (7 мелодий).



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптов-розничный интернет-магазин

9.

**Звуковые или голосовые эффекты**

1. Введите пароль правильно и откройте дверцу.
2. Поверните переключатель (на обратной стороне двери) вправо или влево чтобы выбрать тип эффекта.
3. Закройте дверцу.