

Основные функции

- Отслеживание кол-ва пройденных шагов за день;
- Отслеживание пройденной дистанции в километрах и милях;
- Подсчет сожженных калорий за день.

Дополнительные функции

- Технология подзарядки от солнца (работает на солнечных батарейках), встроенный аккумулятор
- Автоматическое отключение, через 1 мин. бездействия и включение, при начале движения
- Возможность настроить длину шага и свой вес

Характеристики:

- Диапазон подсчета шагов: 0 – 99999
- Диапазон подсчета пройденного расстояния: 0.000 – 99.999 км. / мили
- Диапазон подсчета калорий: 0.0 – 9999.9 ккал.
- Диапазон установки длины шага: 30 – 120 см. по умолчанию установлено 70 см. При корректировке к заданному значению прибавляется или вычитается по 5 см.
- Диапазон установки массы тела: 30 – 150 кг. по умолчанию установлено 60 кг. При корректировке к заданному значению прибавляется или вычитается по 5 кг.
- Погрешность при подсчете шагов: $\pm 5\%$
- Размер: 45 x 42 x 20 мм
- Вес: 18 гр.

Эксплуатационные характеристики

1. Шагомер выключится после того, как вы остановитесь примерно на 1 минуту, и включится, если вы нажмете любую кнопку или потрясете его.
2. Нажмите «MODE» в режиме подсчета шагов, система отобразит количество пройденных миль / километров и сожженных калорий; Записанное значение будет сброшено, если вы нажмете «RESET» в любом режиме.
3. Шагомер будет корректно работать после установки длины шага и веса, закрепите его на ремне или кармане в вертикальном положении.
4. Он вернется к нулю и будет считать снова, если количество шагов, шаг расстояние и калорийность достигает максимального значения.

Примечание: если вы носите шагомер не вертикально это может повлиять на точность измерений.

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, установите длину шага и ваш вес точно, так как результат шага расстояние и калорийность рассчитываются автоматически в зависимости от длины шага и веса.
2. Пожалуйста, держите шагомер сухим и избегайте попадания жидкости.
4. Не допускайте приближения шагометра к устройствам с сильным магнитным полем.
5. Используйте его осторожно, не допускайте механических повреждений шагомера, т.к. он может начать работать с ошибкой в измерениях.
6. При необходимости протрите его влажной тканью.