

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронные подвесные весы

Назначение кнопок

UNIT — переключение единиц измерения: кг → jin → фунты (lb) → унции (oz) → кг

1 кг = 2 jin

1 кг ≈ 2.2 lb

1 кг ≈ 35 oz

POWER / ON-OFF — включение и выключение весов.

TARE — обнуление тары и выбор режима фиксации веса.

Обычное взвешивание

- 1) Включите весы кнопкой ON/OFF.
- 2) Дождитесь появления на экране: 0.00 или 0.000.
- 3) Подвесьте груз на крюк.
- 4) На дисплее появится вес груза.
- 5) После стабилизации показаний прозвучит звуковой сигнал.
- 6) Значение веса зафиксируется на экране.

Повторное взвешивание

Снимите груз.

Нажмите ON/OFF.

Повесьте новый груз.

Использование тары (обнуление)

- а) Подвесьте пустую тару.
- б) Нажмите кнопку TARE.
- в) Дисплей обнулится.
- г) Добавьте содержимое — будет показан только его вес.

Режим фиксации веса (LOCK)

Удерживайте кнопку TARE около 2 секунд.

На дисплее появится H-ON — фиксация включена.

После стабилизации показаний вес остается на экране даже после снятия груза.

Для отключения снова удерживайте TARE около 2 секунд.

Появится H-OFF — фиксация выключена.

Индикация ошибок и предупреждений

Если вес превышает максимальный предел — появляется O-L или Err.

При перегрузке звучит сигнал.

Максимальная нагрузка — 50 кг.

LO — батарейки разряжены и требуют замены.

Основные характеристики

Максимальная нагрузка: 50 кг.

Тип: подвесные электронные весы.

Единицы измерения: kg, lb, oz, jin.

Функции: тара, автоотключение, фиксация веса, контроль заряда батареи.

Подготовка к работе

- 1) Установите батарейки.
- 2) Держите весы вертикально.
- 3) Нажмите ON/OFF.
- 4) Дождитесь нулевых показаний.

Правильное взвешивание

- Груз должен висеть свободно.
- Нельзя держать груз рукой.
- Не раскачивайте весы.
- Дождитесь стабилизации показаний.
- Возьмите весы за ремешок или ручку.
- Подвесьте груз на крюк.
- Держите весы неподвижно.
- После сигнала считайте результат.

Меры предосторожности

Не превышайте нагрузку 50 кг.

Не подвергайте устройство ударам.

Не используйте под дождем.

Храните устройство в сухом месте.

Вынимайте батарейки при длительном хранении.

Замена батареек

Замените батарейки если экран тусклый.

Замените батарейки при нестабильных показаниях.

Замените батарейки если отображается LO.

Используйте батарейки рекомендованного типа.