

НАЧАЛО ИГРЫ

Переставьте переключатель в режим ON. Робот готов к общению!
Задавайте роботу вопросы, и он будет отвечать на них. Каждый раз робот может отвечать по-разному.

Ваша фраза: «Привет!»
Ответ Вилли: «Да, давай будем друзьями?»

«Что ты умеешь делать?» «Я могу петь, я могу рассказывать разные истории, я могу прочитать тебе стихи, и я даже могу говорить по-английски!»
«Я умею разрисовывать матрёшек! Все говорят, что у меня это отлично получается!»

«Откуда ты?» «Я из Москвы, в Москве много берёзовых рощ».
«Ты знаешь такую реку – Волга? Это самая большая река России, и мой дом как раз рядом с ней».

«Расскажи сказку». «Хорошо, только слушай меня внимательно» (рассказывает сказку).
Чтобы Вилли рассказал следующую сказку, скажите ему: «Хочу ещё!»

«Спой песенку». «Хорошо. Я с радостью спою для тебя. Я постараюсь петь как жаворонок! Хи-хи...» (играет песня).
Чтобы Вилли спел следующую песенку, скажите ему: «Хочу ещё!»

«Станцуй». Робот начинает танцевать под музыку.

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Вместе с роботом можно выучить несколько английских слов и фраз.
Чтобы начать обучение, скажите: «Давай учить английский!»
«Давай учиться вместе, и мы обязательно заговорим по-английски!» – ответит Вилли и произнесёт одну из этих фраз:

1. Good morning! – Доброе утро!
2. Good afternoon! – Добрый день!
3. How old are you? I am (four). – Сколько тебе лет? Мне (4) года.
4. You are beautiful! – Ты красивая!
5. See you tomorrow! – До завтра!
6. I love you! – Я тебя люблю!
7. How are you? I am fine, thank you! – Как дела? У меня всё хорошо, спасибо!
8. Excuse me! – Извините!
9. Good-bye! – Пока!
10. Excuse me, what is your name? – Простите, как вас зовут?

Ещё Вилли знает 25 слов на английском:

dog – собака	banana – банан
cat – кошка	lemon – лимон
bear – медведь	computer – компьютер
bird – птица	bag – сумка
bee – пчела	bed – кровать
duck – утка	sofa – диван
elephant – слон	toy – игрушка
pig – свинья	plate – тарелка
fish – рыба	fork – вилка
bunny – кролик	key – ключ
pear – груша	umbrella – зонтик
orange – апельсин	trash bin – мусорное ведро
apple – яблоко	

РЕЖИМ СНА

Когда робот включён, но не выполняет команды, он начинает издавать сигналы-напоминания каждые 15 секунд. Если после 3 сигналов вы никак не отреагируете, то робот уйдёт в спящий режим.

1. Нажимайте левую кнопку, чтобы вывести робота из спящего режима или остановить действие выполняемой команды. Нажмите кнопку второй раз, чтобы перейти в режим песен и танцев.