Основные функции

1. Календарь, температура.
2. Будильник с функцией повтора и несколькими мелодиями.
3. Сигнал по времени, голосовое управление временем.

Режимы клавиш

MODE: переключение режима отображения будильника и режима времени.

SET:

- нажмите клавишу, чтобы войти в режим настройки;
- короткое нажатие для переключения Цельсия и Фаренгейта;
- короткое нажатие для переключения между режимами настроек.

UP:

- длительное нажатие для включения/выключения будильника;

- короткое нажатие для переключения режима отображения времени — 12 часов / 24 часа;

- короткое нажатие для настройки режима.

SNOOZE:

- голосовое оповещение,
- короткое нажатие для перехода в режим повтора при звуке будильника.

Настройка функций

Настройка времени. В состоянии отображения времени зажмите клавишу **SET** в течение 2 секунд, чтобы ввести настройку времени, а затем нажмите клавишу **SET**, чтобы поочередно переключать год, месяц, день, час и минуту. В заданном количестве цифр нажмите **UP**, чтобы циклически отрегулировать значение, и нажмите клавишу **MODE** для выхода после настройки.

Настройка будильника. В режиме отображения времени нажмите клавишу **MODE,** чтобы перейти в режим отображения будильника, затем зажмите клавишу **SET** в течение 2 секунд, чтобы ввести настройки будильника с включённым/выключенным миганием. Нажмите клавишу **UP**, чтобы включить/выключить функцию будильника, затем нажмите клавишу **SET**, чтобы поочерёдно переключать будильник, минуты; нажмите клавишу **UP**, чтобы циклически регулировать значение в количестве устанавливаемых битов, и нажмите **MODE** для выхода после настройки.

Функция SNOOZE повтора. Когда зазвонит будильник, нажмите клавишу **SNOOZE** повтора в верхней части аппарата, чтобы остановить будильник, показать время и температуру. Через 10 минут будильник зазвонит снова (максимум 6 раз), в режиме повтора нажмите клавишу **SNOOZE** или другие клавиши, чтобы выйти из режима повтора.

Настройка будильника по времени. В режиме отображения времени нажмите и удерживайте клавишу **UP** в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить одноразовый будильник.

Настройка музыки будильника. В режиме отображения времени нажмите клавишу **MODE**, чтобы войти в режим отображения будильника, нажмите клавишу **UP**, чтобы выбрать музыку будильника.

Переключатель температуры Celsius/Fahrenheit. Нажмите клавишу **SET** для переключения между градусами Цельсия и Фаренгейта в режиме отображения времени или будильника.

Голосовая трансляция. В режиме отображения времени или будильника нажмите клавишу **SNOOZE** в верхней части устройства, чтобы автоматически транслировать отображаемое в данный момент время.