Инструкция к часам в фоторамке

1. Чтобы часы функционировали и ежеминутно радовали вас, необходимо их запустить, используется батарейка типа АА — 1 шт.

2. Для этого переверните часы оборотной стороной и рядом с часовым механизмом найдите специальную выемку для батарейки — вставьте 1 новую батарейку типа АА на 1,5 Вт согласно полярности.

3. Чтобы установить нужное вам время вручную, используйте колесико, установленное рядом с батарейками в отделении, предназначенном для механизма.

4. У секундной стрелки часов отсчитывающий ход. Для правильной и бесперебойной работы часов рекомендуется заменять батарейки минимум 2 раза в год.