Универсальная инструкция к музыкальному сувениру на батарейках

1. Установите изделие на ровную, твердую, устойчивую поверхность.
2. На дне (как правило, либо в другом месте) изделия включите тумблер в положение ON, мелодия начнёт звучать (в некоторых моделях сувениров звучит при хлопке, движении, шуме).
3. Если музыка не звучит, переверните изделие, откройте крышку и проверьте правильность установки элементов питания.
4. Замена элементов питания – переверните изделие, откройте крышку, замените элементы питания, закройте крышку. Включите тумблер в положение ON.
5. Уход: протирать сухой, чистой тряпкой.

Внимание! Не использовать детям до 3-х лет, содержит мелкие детали. Не мочить! Не ставить вблизи нагревательных приборов.