Инструкция по использованию утюжка для волос

Перед применением утюжка подготовьте волосы - нанесите на чистые, почти сухие волосы укладочные средства или защитный спрей.

1. Включите прибор в сеть. Нажмите кнопку переключателя ВКЛ/ВЫКЛ.
2. В течение примерно 2 минут пластины должны нагреться.
3. Возьмите прядь волос (около 4 см шириной) и плотно зажмите еѐ пластинами.
4. Медленно проведите пластинами от корней до кончиков волос.
5. Повторите процедуру несколько раз.
6. Вы можете регулировать нагрев пластин, используя кнопки увеличения/уменьшения температуры.

Для закрепления прически пользуйтесь лаком для волос, жидкостью для завивки

волос, гелем или муссом.

Меры предосторожности:

- При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору и сетевому шнуру мокрыми руками.
- Предохраняйте прибор от воздействия тепла, солнечного света, падения.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра, во время работы располагайте его на подставке и на поверхностях, не пожароопасных. Храните прибор в недоступном для детей месте.