LUAZ ON

Гарантийное обслуживание не производится:
- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «__»_____ 20__г. Содержание ремонта_____ _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ Прибор принял, претензий не имею _____/_____/	Дата ремонта «__»_____ 20__г. Содержание ремонта_____ _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ Прибор принял, претензий не имею _____/_____/

LUAZ ON

Модель: LSK–1811.

ЧАЙНИК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Электрический чайник LuazON – практичный и функциональный прибор с высокой мощностью нагрева и стильным дизайном. Чайник имеет термостойкий корпус с двойными стенками из пластика и нержавеющей стали, которые защищают от ожогов. При помощи этого устройства вы сможете за короткий промежуток времени вскипятить большой объем воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• объем чайника: 2.3 л;
• двойная стенка из нержавеющей стали и пластика;
• защита от ожогов;
• вращающаяся на 360° подставка;
• подставка с сетевым адаптером (в комплекте);
• мощность: 2000 Вт;
• работает от сети 220 В;
• материал: пластик, металл.

Комплектация: чайник электрический, подставка с сетевым адаптером, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
• Используйте устройство только по назначению.
• Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
• Установите прибор на твердой ровной поверхности.
• Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
• Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
• Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
• Не опускайте чайник, шнур и вилку в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды на контактную группу прибора.

LUAZ ON

Модель: LSK–1811.

• Не используйте прибор, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
• Используйте чайник только с электронагревательной основой, входящей в комплект. Не используйте прилагаемое основание в других целях.
• Не включайте прибор, если он пуст – это может привести к повреждению устройства.
• Прибор предназначен для кипячения воды. Любая другая жидкость не может быть использована в устройстве.
• Для предотвращения переливания воды за края во время кипячения не наполняйте емкость чайника водой выше максимальной отметки и ниже минимальной.
• Перед тем, как налить воду в чайник, снимите его с электрической подставки.
• Следите, чтобы во время кипячения крышка чайника была плотно закрыта, иначе система автоматического отключения при закипании не сработает.
• Не прикасайтесь к горячей поверхности чайника и избегайте контакта с паром, выходящим из носика чайника – это может привести к ожогам кожи.
• Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Откройте крышку прибора и наполните емкость холодной чистой водой ниже максимальной и выше минимальной отметки.
2. Плотно закройте крышку, установите чайник на электронагревательную поверхность.
3. Подключите прибор к сети с помощью адаптера питания.
4. Включите прибор с помощью переключателя. Загорится световой индикатор работы.
5. Дождитесь закипания воды. Индикатор работы погаснет, когда вода закипит.
6. Прежде чем налить воду, снимите чайник с подставки.
7. Чтобы прибор поддерживал температуру воды, поставьте чайник на подставку и нажмите кнопку поддержания температуры. Загорится световой индикатор.

ЧИСТКА И УХОД
• Перед чисткой отсоедините прибор от сети и дайте ему остыть.
• Протирайте чайник и подставку внутри и снаружи влажной мягкой тканью.
• Необходимо регулярно очищать емкость для воды и фильтр чайника.
• Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
• Для тщательной очистки емкости чайника используйте столовый уксус. Налейте внутрь прибора 0.5 л уксуса на 1 ч., затем опустошите емкость и протрите мягкой влажной тканью. Наполните чайник водой и прокипятите ее 4–5 раз. Затем опустошите прибор.
• После чистки убедитесь, что сетевой шнур и вилка сухие.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZ ON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия_____
Номер модели_____
Серийный номер_____
Дата изготовления_____
Дата продажи «__»_____ 20__г. М.П.

Условия гарантии:
Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.
В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № Дата продажи «__»_____ 20__г. Наименование_____ Модель_____ Сер. номер_____ Ф.И.О. Клиента_____ Телефон_____ Адрес_____ М.П. _____ Подпись продавца	КОРЕШОК К ТАЛОНУ № Дата продажи «__»_____ 20__г. Наименование_____ Модель_____ Сер. номер_____ Ф.И.О. Клиента_____ Телефон_____ Адрес_____ М.П. _____ Подпись продавца