1. Подготовка и использование

- Перед первым использованием протрите камень влажной тканью. Не рекомендуется погружать его в жидкость, а также мыть под проточной водой. В случае попадания камня в воду высушите его естественным путём. Не перегревайте влажный камень.
- Сухой камень положите на этажерку и поместите конструкцию в тандыр. Опускать камень можно как в разогретый тандыр, так и во время его прогревания. Прогревайте камень в течение 30 минут.
- После прогревания камня выложите на него выпечку и оставьте до готовности. Выкладывать выпечку удобнее с помощью деревянной лопатки. Перед использованием рекомендуется обсыпать лопатку и камень мукой.

2. Чистка и уход

После остывания камня удалите остатки муки или пригоревшей пищи тканью, осторожным скоблением ножа или влажной губкой средней жёсткости. Вытирайте камень только сухой или важной тканью.

3. Особенности изделия

Камень изготовлен из глины с добавлением шамота, которые являются натуральными материалами, поэтому после длительного использования на изделии могут образоваться тёмные участки от пригоревшего теста или небольшие неровности, царапины. Данный факт не является поводом для рекламации и никак не влияет на функции камня.

4. Меры предосторожности

— Не смазывать камень маслом.

— Не погружать в воду.

— Не мыть в посудомоечной машине.

— Не применять моющие средства.