346879
(код продукции)

ООО ЗЭБИ «СПЕКТР-ПРИБОР»

ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ
ДЛЯ ОБУВИ

ЭСО 9/220

АГШИ.681922.002ТУ

Руководство по эксплуатации

9Ж2.940.028РЭ

Сделано в России

1 Общие указания.

1.1 Электросушитель для обуви ЭСО 9/220 АГШИ.681922.002ТУ предназначен для высушивания внутренней поверхности обуви в домашних условиях.
1.2 Электросушитель ЭСО 9/220 АГШИ.681922.002ТУ сертифицирован.

При покупке электросушителя необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте проверки работоспособности и комплектности электроприбора в Вашем присутствии.

2.Технические харктеристики.

2.1 Номинальное напряжение, В	-220
2.2 Номинальная потребляемая мощность, Вт	- 9
2.3 Класс защиты от поражения электрическим током	- II
2.4 Масса, кг не более	- 0,25
2.5 Количество нагревателей, шт.	-2
2.6 Средний срок службы, лет	-10
2.7 Режим работы, час не более	-12
2.8 Длина электрического шнура, мм не менее	-1500

3. Комплектность.

3.1 Электросушитель для обуви ЭСО 9/220, шт.	-1
3.2 Руководство по эксплуатации, шт.	-1
3.3 Индивидуальная упаковка, шт.	-1

ВНИМАНИЕ!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. ПРИ ПОКУПКЕ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ ОТМЕТКИ ДАТЫ ПРОДАЖИ, ПОДПИСИ ПРОДАВЦА И ШТАМПА МАГАЗИНА.

4.2. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ В СЕТЬ УБЕДИТЕСЬ В ИСПРАВНОСТИ ШНУРА, ВИЛКИ, РОЗЕТКИ.

4.3 ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ ОТ СЕТИ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ЗА ВИЛКУ.

4.4. В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ, ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ОТ СЕТИ.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ:

5.1. ПОДГОТОВИТЬ ОБУВЬ К СУШКЕ: УДАЛИТЬ ИЗ ОБУВИ СУХОЙ САФЕТКОЙ ИЗЛИШКИ ВОДЫ.

5.2. УСТАНОВИТЬ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ВО ВЛАЖНУЮ ОБУВЬ.

5.3. ВКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ В СЕТЬ НА ВРЕМЯ НЕ БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ. ЕСЛИ ВАША ОБУВЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ НЕ ВЫСОХЛА, НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ОТ СЕТИ, ДАТЬ ЕМУ ОСТЫТЬ ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ЗАТЕМ ПРОДОЛЖИТЬ СУШКУ.

5.4. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСУШИВАЕМОЙ ОБУВИ. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОБУВИ ПРОВОДИТЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЕ.

5.5. ДЛИТЕЛЬНОЕ НАХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ В ВЫСОХШЕЙ ОБУВИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРЧЕ ВАШЕЙ ОБУВИ.

5.6. ПО ОКОНЧАНИИ СУШКИ ОБУВИ, ОТКЛЮЧИТЕ ОТ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ОТ СЕТИ, ИЗВЛЕКИТЕ ЕГО ИЗ ОБУВИ, ДАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСТЫТЬ ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ПРОТРИТЕ МЯГКОЙ ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ И УЛОЖИТЕ В ИНДИВИДУАЛЬНУЮ УПАКОВКУ.

6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

6.1 ПОПАДАНИЕ ВОДЫ ВНУТРЬ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ

6.2 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЕМ ДЕТЯМ

6.3.ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ОТ СЕТИ ЗА ШНУР ПИТАНИЯ.

6.4.ПЕРЕНОСИТЬ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЗА ШНУР ПИТАНИЯ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ.

6.5.ПРОВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

6.6. ПОМЕЩАТЬ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ В ЖИДКУЮ СРЕДУ.

7.**Техническое обслуживание.**

7.1 В целях поддержания электросушителя ЭСО 9/220 в нормальном рабочем состоянии, необходимо содержать в чистоте поверхности корпуса.
7.2 Чистку электросушителя необходимо проводить вручную с использованием влажной мягкой ткани без применения средств, способствующих разрушению пластмассового корпуса изделия.
7.3 Все работы проводить при отключенном от сети электросушителе.

8. **Правила хранения.**

8.1 Для хранения электросушителя рекомендуется использовать индивидуальную упаковку.
8.2. Хранить электросушитель ЭСО 9/220 следует в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже + 5 ºС , при отсутствии кислотных и других паров, вредно действующих на материалы.

9. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправности, возникшие в работе электросушителя (перегорание нагревателя, обрыв шнура и т.д.), устраняются только специалистами ремонтных предприятий.

10.Утилизация упаковочного материала и старого прибора.

Избавьтесь от упаковочного материала наиболее экологически чистым способом. Переработка упаковочного материала снижает количество мусора.

Старые приборы также содержат запасные части, которые можно использовать. Сдайте ваш прибор в пункт приема вторсырья. Перед сдачей выведите из строя, чтобы избежать злоупотреблений.

11. Свидетельство о приемке и продаже.

Электросушитель ЭСО 9/220 соответствует АГШИ.681922.002ТУ, ГОСТ 30345.0-95. Особые требования по реализации отсутствуют.

Дата выпуска_____20___ г.

Штамп ОТК
(клеймо приемщика)

Продано_____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи_____

Цена договорная

12. Гарантийные обязательства.

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня покупки, но не более 30 месяцев со дня выпуска. Данным свидетельством производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Без предоставления гарантийного талона замена и ремонт электросушителя производится.

Изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения, возникшие в результате использования электросушителя не по назначению.

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ИЗДЕЛИЯ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

Россия, 305040,г. Курск, ул. Запольная, 47, ООО ЗЭБИ «СПЕКТР-ПРИБОР».

Корешок талона
на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)
Изъятый "___" _____ г.
Исполнитель _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на гарантийный ремонт
(техническое обслуживание)
Электросушитель для обуви
ЭСО 9/220

Продан магазином_____
(наименование, номер магазина и его адрес)
_____

Дата продажи «___»_____201___г.

Штамп магазина_____
(личная подпись продавца)

Выполнены работы_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Исполнитель_____
(фамилия, имя, отчество)
_____
(подпись)

Владелец_____
(фамилия, имя, отчество)
_____
(подпись)

М. П._____
(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)