

Декор «Уличный фонарь»

Для того, чтобы фонарь светился в вашем макете, вам понадобится 2 батарейки типа АА.

Провода необходимо подцепить согласно полярности проводов и маркировке на батарейке. Соединять их нужно параллельно: плюс к плюсу, минус к минусу.

1. Устанавливаем фонарные столбы на макет.
2. С обратной стороны макета поочередно соединяем все белые (+) провода фонаря.
3. Затем точно так же поочередно соединяем минусы (-) вывода фонаря.
4. Соединяем провода с батарейками и наслаждаемся освещением.