



---

## Инструкция по сборке пластиковой разборной бочки на 500 или 700л

Комплект бочки 500 л:

- три пластиковых каркаса;
- крепёж;
- трубки верхнего и нижнего пояса.

Комплект бочки на 700 л:

- четыре пластиковых каркаса;
- крепёж;
- трубки верхнего и нижнего пояса.

Для установки бочки подготовьте горизонтальную площадку. Лучше выбрать песчаную основу. Перед этим убедитесь в отсутствии острых предметов на подготовленной поверхности во избежание повреждений плёнки.

**Площадка под бочку должна быть горизонтальной**, чтобы предупредить деформацию стенок при заполнении её водой.

### Сборка бочки

1. Развернуть пластиковые каркасы, соединить в кольца. Развернуть верхнюю и нижнюю трубку, оставить их распрямляться. Некоторые заломы на трубке не являются браком и расправляются при монтаже.
2. **ВАЖНО!** Для правильной сборки надрезанный уголок пластика должен в процессе сборки всегда находиться в правом верхнем углу.
3. Вставить крепёжные болты с наружной стороны пластика. С внутренней стороны на болты накрутить гайки. Затянуть все гайки гаечным ключом.
4. Собранные кольца соединить друг с другом, совместив их горизонтальные отверстия и закрепив болтами с гайками.
5. На нижний край пластиковых каркасов надеть разрезанную вдоль трубку по кругу с нахлёстом в 5–7 см в конце круга и отрезать лишнее.
6. Равномерно расположить полимерный мешок внутри собранного каркаса, учитывая, что плёнка сварена внизу прямым швом, и по дну образуются складки.
7. Начинать заполнение бочки водой, при этом следить, чтобы плёнка равномерно прижималась к стенкам каркаса.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

8. При заполнении на 10–12 см подтянуть плёнку кверху, не допуская её излишков на нижней кромке борта, и закрепить скотчем.
9. Залить бочку доверху и снять скотч.
10. Надеть на верхний край пластика верхний поручень с перехлестом 5–7 см и обрезать лишнее при необходимости.
11. Обрезать края плёнки снаружи каркаса под верхним поручнем.

Зимой бочку можно не убирать. Слейте воду до уровня 10–15 см от дна и не деформируйте каркас во время морозов.

Внутреннюю плёнку при необходимости легко заменить. Купите плёнку-рукав 150 см шириной и 170 см длиной, запаяйте один конец утюгом (через газету), и вы получите чистую бочку.

**Пластиковый каркас не требует ухода, устойчив к морозам, ультрафиолету, экологически безвреден.**