

# Инструкция по сборке и эксплуатации

## Качели «Дуэт»



Комплектация качелей «Дуэт»

	Наименование детали	Количество шт.
1	Боковая стойка (основная)	2
2	Боковушка сиденья (с цепями)	2
3	Верхняя планка ( профиль 20 x 40 мм)	1
4	Горизонтальная перемычка( профиль 20x20 мм)	4
5	Распорка ( круглая трубка)	2
6	Обрезная доска 1200x200x40 мм	3
7	Обрезная доска 1200x200x20 мм	2
8	Поликарбонат 2,10 м x 1,5 м	1

Метизы:

1. прессшайба (19 мм ) - 12 шт.
2. карабин + цепь - 4 шт.
3. кровельные саморезы (5,5 x 19) - 7 шт.
4. болт (8x40) - 4 шт.
5. гайка (8мм) - 4шт.
6. шайба (8 мм) - 8 шт.
7. саморез (3,5 x 41) - 20 шт.
8. заглушка (20x20) - 4 шт.

1.Объединяем боковины качелей с помощью саморезов и четырех горизонтальных перемычек с помощью болтов. Кольца крепления на силовой стяжке помещаем на заднюю сторону. Стрингер 1 и 2 крепятся по краям дуги. Стрингер №3 крепится в 10 см от земли. Стрингер № 4 крепится посередине дуги боковины.

2.После того как вы промерили диагонали между точками АВ И CD и сделали их равными прикручиваем распор из усиления симметрично. Далее кровельными саморезами устанавливаем поликарбонат.

3.Прикручиваем к сиденьям доски с помощью саморезов, причем доски сечением 40x100 устанавливаем на сиденье, а доски 20x100 прикручиваем под спину.

4.Прикручиваем доски и сиденье с помощью саморезов (черные саморезы по дереву). Около петель расстояние между досками в плоском состоянии должно быть 3 см. Остальные доски устанавливаются симметрично.