

Инструкция по сборке и эксплуатации

Качели «Трио»



Качели предназначены только для бытового использования. Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки. Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя. Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.

	Наименование детали	Количество шт.
1	Боковая стойка (основная)	2
2	Сиденье с цепями	1
3	Держатели сиденья(на карабинах)	2
4	Верхняя планка(профиль 25x 40 мм)	1
5	Стрингер (профиль 20 x 20 мм)	4
6	Подлокотники	2
7	Распорка (круглая трубка)	2
8	Доска обрезная 1760 x 200 x20 мм	8
9	Доска обрезная для подлокотников	2

Метизы

	Наименование	Количество шт.
1	Болт 8 x 70	4
2	Болт 8 x 60	8
3	Карабин	2

4	Саморез 3,5 x 35	48
5	Саморез 5,5 x 19	14
6	Гайка (8 мм)	10
7	Шайба (8 мм)	10
8	Заглушка (25 x 25 мм)	2
9	Заглушка (25 x 40 мм)	2
10	Прессшайба (19 мм)	8

1.Объединяем боковины качелей с помощью горизонтальных перемычек "стрингеров" (используем кровельные саморезы) и силовой перемычки "верхней планки"(с помощью болтов)

Перемычки приворачиваются с конкретным размером от края (см.рис1) .Стрингер 2 прикручиваем так, чтобы поликарбонат выходил за его границы на 5см.Стрингер 4 прикручиваем в 10 см от земли. Стрингером 3 соединяем основные боковые стойки.



2.После того как вы промерили диагонали между боковыми стойками и сделали их равными, прикручиваем распоры из усиления симметрично(от боковых стоек к стрингеру 4).см.рис2

Далее кровельными саморезами устанавливаем поликарбонат.

3.Устанавливаем упоры для полок с помощью болтов 8x70 (прикручиваются наружу) , к ним - деревянные подлокотники(используем черные саморезы)

4.Прикручиваем доски к сиденью с помощью саморезов (черные саморезы по дереву) Около петель расстояние между досками в плоском состоянии должно быть 3 см. Остальные доски устанавливаются симметрично. См.рис3

5. К сиденью крепим держатели сидений с помощью болтов 8 x60 и фиксируем их карабинами к верхней планке. См.рис4