



Подготовка бочки к использованию

Этап 1. Наполните бочку до перелива холодной водой и закройте верхнее отверстие пробкой. Лёгкая течь на этом этапе не критична, она устранится в течение 3–5 дней. Через каждые 3–7 дней меняйте жидкость в зависимости от погоды: в жару чаще, в холодное время реже. Продолжайте процедуру, пока сливаемая вода не станет прозрачной, без желтизны.

Этап 2. Вылейте из бочки воду, а затем наполните её наполовину горячей водой. Добавьте стиральной (кальцинированной) соды, предварительно растворённой в минимальном количестве воды, согласно данной таблице.

Этап 3. Покатайте бочку с раствором из стороны в сторону в течение получаса (можно с перерывами). Сода вытянет все лишние ароматические компоненты из древесины. После процедуры слейте содовый раствор из ёмкости.

Этап 4. Наполните бочку горячей водой до верха и закройте пробкой. Оставьте её так на сутки.

Этап 5. Вылейте воду и наполните бочку наполовину холодной водой. Вставьте пробку и покатайте из стороны в сторону. Слейте воду и повторите эту процедуру три раза, после чего опустошите сосуд.

Этап 6. Залейте в бочку напиток.