

Душ дачный
из профильной оцинкованной трубы
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Инструкция по сборке

1. Описание изделия

Дачный душ предназначен для принятия водных процедур на приусадебном участке. Каркас душа изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 20 × 20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10. Размеры (Д × Ш × В, м): 0.88 × 0.88 × 2.10 м.

2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт.	Отличительные особенности
1	Задняя стенка каркаса, ширина 88 см	1	Присутствует средняя поперечина.
2	Левая боковая стенка каркаса, ширина 84 см	1	Снизу приварены опоры для поддона. На средней поперечине отверстие для крючка.
3	Правая боковая стенка каркаса, ширина 84 см	1	Снизу приварены опоры для поддона.
4	Передняя стенка каркаса, ширина 88 см	1	Просверлены отверстия для фурнитуры, по углам опоры для дверей. Отсутствует средняя поперечина.
5	Дверь, ширина 83 см	1	
6	Болт М6 × 50 мм с шайбой и гайкой	20	
7	Петля	2	
8	Завёртка	1	
9	Крючок	1	
10	Саморезы 4,2 × 25 мм с оц. шайбой и резиновым уплотнителем (для поликарбоната)	50	
11	Саморезы 4,2 × 19 мм (для петель и завёрток)	12	
12	Доска для поддона	5	
13	Т – образные ножки	4	
14	Сотовый поликарбонат*	7 кв. м	
15	Бак 130 л с лейкой*	1	

* возможна комплектация без сотового поликарбоната и бака

3. Порядок сборки

- 1.1. Соедините сварные детали каркаса болтами, согласно отверстиям.
- 1.2. Закрепите с помощью саморезов сотовый поликарбонат на каркасе душа. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной плёнке.
- 1.3. Установите фурнитуру.
- 1.4. Прикрутите ножки к каркасу и забетонируйте их.
- 1.5. Уложите доски на выступающие части боковых стенок.

Не забудьте снять упаковочную плёнку с обеих сторон листа!

Внимание!

При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (верёвкой, проволокой и т. п.).

Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

.....

В связи с постоянным совершенствованием дачных душей, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации