

Инструкция по эксплуатации

1. Выберите колпачки-индикаторы, соответствующие давлению, которое рекомендовано изготовителем вашего транспортного средства (1.8; 2.0; 2.2; 2.4 атм) .
2. Открутите штатный колпачок с ниппеля колеса автомобиля.
3. Накрутите на ниппель новый колпачок-индикатор давления до упора.
4. Совершите короткую поездку, так как сразу после накручивания колпачок может показать неточные данные.
5. Посмотрите на колпачки и оцените результат.

Индикация

- Зеленый цвет: «Давление в норме».
- Желтый цвет: «Внимание!» (снижение давления на 0,28 атм).
- Красный цвет: «Опасно!» (снижение давления на 0,56 атм).

Примечания

- При установке колпачка-индикатора убедитесь, что уплотнительное кольцо внутри него находится на своем месте. Установка без этого уплотнения может привести к сдутию шины.
- После автомойки убедитесь, что колпачки плотно затянуты.