

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КРОВЕЛЬНОЙ ПРОХОДКИ

Выберите размер и цвет

Выберите размер Master Flash нужного вам цвета так, чтобы отверстие было на 20% меньше диаметра трубы. Обрежьте края, если это необходимо.



Наденьте

Натяните Master Flash по трубе.

Можно использовать мыльный раствор, что облегчит монтаж.



Придайте форму

Выровняйте фланец Master Flash по форме кровли.

Используйте тупой предмет или инструменты для плотной подгонки.



Уплотните

Нанесите специальный кровельный герметик под фланец Master Flash.



Закрепите

Закрепите Master Flash кровельными саморезами к основанию.

Расстояние между саморезами должно быть около 35мм.

