

Инструкция по монтажу

- 1.** Монтаж производится в тёплом помещении на чистые и сухие поверхности. Перед началом процедуры поверхность субстрата обезжиривается бензином «Галоша», ацетоном или растворителем «646» с высушиванием в течение 10–15 минут.
- 2.** Клеевой монтажный слой освобождают от антиадгезионного материала и тщательно прижимают к поверхности, избегая образования воздушных пузырей.
- 3.** При монтаже на сложные поверхности на материале делают надрезы для снятия внутренних напряжений.
- 4.** Изделия эксплуатируют в условиях, исключая постоянный контакт с органическими растворителями, маслами и водой.